



Klaviatūra SONY VGN-FW serija

Generuota 2026-03-01

Pavadinimas

MODELIAI

Aprašymas

SONY VGN-FW VGN-FW100, VGN-FW130E, VGN-FW130E/W, VGN-FW130N, VGN-FW130N/W, VGN-FW139E, VGN-FW139E/H, VGN-FW139N, VGN-FW139N/H, VGN-FW139N/W, VGN-FW140E, VGN-FW140E/H, VGN-FW140E/W, VGN-FW140N, VGN-FW140N/W, VGN-FW145E, VGN-FW145E/W, VGN-FW148J/H, VGN-FW150E, VGN-FW150E/W, VGN-FW160E, VGN-FW160E/H, VGN-FW170J, VGN-FW170J/H, VGN-FW170J/W, VGN-FW180E, VGN-FW180E/H, VGN-FW190, VGN-FW190E, VGN-FW190EFH, VGN-FW190EFW, VGN-FW190N, VGN-FW190U, VGN-FW198U, VGN-FW198U/H, VGN-FW226, VGN-FW226J/H, VGN-FW226J/W, VGN-FW230J, VGN-FW230J/W, VGN-FW235J, VGN-FW235J/B, VGN-FW235J/H, VGN-FW240J/B, VGN-FW240J/H, VGN-FW240J/W, VGN-FW245J, VGN-FW245J/H, VGN-FW246J, VGN-FW246J/B, VGN-FW248, VGN-FW248J, VGN-FW248J/B, VGN-FW248J/E, VGN-FW248J/H, VGN-FW250J, VGN-FW250J/H, VGN-FW260J, VGN-FW260J/B, VGN-FW260J/H, VGN-FW260J/W, VGN-FW265J/B, VGN-FW265J/H, VGN-FW265J/W, VGN-FW270J, VGN-FW270J/B, VGN-FW270J/H, VGN-FW270J/W, VGN-FW270J/H, VGN-FW280J, VGN-FW280J/H, VGN-FW280J/B, VGN-FW285J/H, VGN-FW285J/W, VGN-FW290, VGN-FW290J, VGN-FW290JRB, VGN-FW290JTB, VGN-FW290JTH, VGN-FW290JTW, VGN-FW290N, VGN-FW290Y, VGN-FW292, VGN-FW292J, VGN-FW292Y, VGN-FW298Y/H, VGN-FW340J, VGN-FW340J/B, VGN-FW340J/H, VGN-FW340J/W, VGN-FW350J, VGN-FW350J/B, VGN-FW350J/H, VGN-FW350J/W, VGN-FW355J/H, VGN-FW370J, VGN-FW370J/B, VGN-FW370J/H, VGN-FW373J, VGN-FW373J/B, VGN-FW373J/H, VGN-FW373J/W, VGN-FW375J, VGN-FW375J/B, VGN-FW375J/H, VGN-FW375J/W, VGN-FW378J, VGN-FW378J/B, VGN-FW378J/H, VGN-FW378J/W, VGN-FW390, VGN-FW390J, VGN-FW390N, VGN-FW390Y, VGN-FW398Y, VGN-FW398Y/B, VGN-FW398Y/H, VGN-FW398Y/W.