


**Green Cell Battery VGP-BPS26 VGP-BPS26A VGP-BPL26 for Sony Vaio PCG-71811M
71911M 71614M**

Generuota 2026-08-24



Pavadinimas

Aprašymas

Suderinamas su šiais
įrenginiais

Sony Vaio SVE1712P1EB

Suderinamas su šiais
įrenginiais

Sony Vaio SVE1713S1EW

Suderinamas su šiais
įrenginiais

Sony Vaio VPCCA26EC

Suderinamas su šiais
įrenginiais

Sony Vaio VPCCB15FDG

Suderinamas su šiais
įrenginiais

Sony Vaio VPCCB2S1C

Suderinamas su šiais
įrenginiais

Sony Vaio VPCCB4C5E

Suderinamas su šiais
įrenginiais

Sony Vaio VPCEG190X

Suderinamas su šiais
įrenginiais

Sony Vaio VPCEG3BGX

Suderinamas su šiais
įrenginiais

Sony Vaio VPCEH1L1R

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2AFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2J4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH3J1E
Pristatymas nuo	0 PLN
GARANTIJA	12 mėnesių
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14135CG
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14A27CV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14127CNW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1413TCXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A1V1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A27CXH
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A2X2ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15115EAB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511B1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511K1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511V1RSI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15124CXS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512H1ESI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512Q1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15138CCW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513L1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1711A4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1711Z1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1713A4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA15
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA3AFX

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB17FG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB37FDP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB4SFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG25FDW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH15EG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH1S1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2E0E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2M1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEJ1J1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEL15EC
Suderinamas su šiais baterijų modeliais	VGP-BPL26
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14A18EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE11113FXB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14132PXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A16FAH
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A25CAPI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A2M2RS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A3M6EP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15118FA
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511D1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511N1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511Y1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512C4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512J6EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512W1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513C1EW

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513P1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1712ACXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1713M1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA1AHJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA4C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB28EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB3S8E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG15EA
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG38FA
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH1CFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH24FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2H4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH3CFX

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEJ2AFXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14122CH
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14A26CC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14122CVW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1413BCXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A1S6EP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A26CGS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A2V1RWI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A3V2RS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511A1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511G4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511Q1ESI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15122CAW

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512E6EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512M6EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15135CXP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513HCXS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513Y1ESI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1712P1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1713S1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA27EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB15FDP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB2S1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB4M1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG1AFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG3PFX

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH1L8E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2AJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2J9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH3J1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEJ2E1E
Dydis	270x50x21 mm
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14A15FA
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14A28CC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14128CCB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1413TCXP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A1V6EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A28CCH
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A35CXH

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15115EG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511B1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511K1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511V1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15124CXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512H1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512R1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15138CXS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513L1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1711AJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE17122CXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1713A4RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA15FA

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA3AJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB17FGB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB37FDR
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB4X1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG290X
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH15EN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH1S8E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2E1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2M1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEJ1L1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEL16FGB
Ląstelių gamintojas	Greencell
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14A18FJ

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE11113FXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14135CGW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A16FGH
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A25CFB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A2M6EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A3M6EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15118FAB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511D1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511N1ESI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511Y1ESI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512J6ESI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512W1ESI

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513C4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513P1RSI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1712AJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1713M4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA1C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA4E1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB290X
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB3Z8E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG15EG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG38FG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH1DFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH25
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2HFX

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH3D0E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEJ2AJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14122CV
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14A26CF
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14122CXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1413BCXP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A1S6EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A26CHS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A2V2ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A3X1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511A1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511GFXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511R9E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15122CXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512E6EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512MPXS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15135CXS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513I4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513Z1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1712Q1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1713S1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA28EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB15FDW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB2S1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB4P1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG1AJ

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG3WFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH1L9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2B4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2JFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH3JFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEJ2J1E
Apsauga nuo perkaitimo	Taip
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14A15FF
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14A29CC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14128CHB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A15FAB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A1V6EP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A28CJB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A3M1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15115EGB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511B1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511K1ESI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511W1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15125CJW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512H1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512R1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15138CXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513M1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1711B4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE17125CG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1713E1RW

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA15FF
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA3C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB18EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB37FDW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB4Z1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG2AEN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH16EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH1S9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2E4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2M4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEJ1L1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEL1E1E
Gamintojas	Greencell

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14A19FJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE11125CXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14135CXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A16FNH
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A25CGWI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A2M6EP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A3S6EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15118FG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511D4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511N1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511Z1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512C6EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512J6EW

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512W1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513P1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1712B4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1713N4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA1C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA4S1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB2AFDB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB45FN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG15EH
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG38FH
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH1E1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH25EG

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2HFXL
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH3DGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEJ2B1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14123CN
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14A26CG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14122CXP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1413BCXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A1S6RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A26CVH
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A2V2RS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A3X1EP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511A1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511H1EW

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511R9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15122CXP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512F1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512N1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15135CXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513J1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513Z1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1712S1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1713T1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA2AJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB15FF
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB2S2C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB4Q1E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG1BFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH1
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH1M0E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2BFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2K1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH3L1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEJ2L1E
Apsauga nuo perkrovimo	Taip
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14A15FG
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14A2A4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14128CVW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A15FFB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A1V6EW

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A28CJP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A3M1EP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15115EH
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511B4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511K1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511W1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15125CN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512H1RSI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512S
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE151390X
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513M1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1711C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE17125CGB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1713E4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA16
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA3E1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB1S2C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB390X
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG100C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG2AGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH17FG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH1Z1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2EFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2M9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEJ1M1E
SPALVA	

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14A1S1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE11125CXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14135CXP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A1M6EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A25CHPI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A2M6EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A3S6EP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15118FGB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511DFYS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511N1RSI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511Z1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512C6EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512JCXW

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512X1ESI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513D1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513U1ESI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1712BCXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1713N9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA1S1C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA4S1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB2AFDW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB46EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG15EN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG38FN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH1E1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH25EN

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2HFXP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH3E0E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEJ2B4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14125CN
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14A26CH
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14122CXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1413CCXP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A1S6RP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A27CAS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A2V6RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A3X1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511A4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511H4E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511R9ESI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15122CXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512F4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512N1ESI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15137CG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513J1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE151E11M
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1712S1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1713U1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA2C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB15FG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB2S8E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB4S1C

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG1DGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH100C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH1M1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2BGA
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2K4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH3LFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEJ2L1R
Populiarus modelis	Taip
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14A15FH
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14A2AJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1412E1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A15FGB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A1V6RB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A28CJW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A3M1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15115EHW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511BGXS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511KFXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511WIESI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15125CNB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512H1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512S1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513A1ESI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513MCXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1711F1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE17125CV

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1713ECXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA16EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA3S
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB1S3C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB3AFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG11FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG2AJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH17FGL
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH1Z1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2EFXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2N1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEJ1M1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio PCG

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14A23CW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14118FXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14135CXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A1S1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A25CVPI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A2V1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A3S6EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15118FN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511E4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511N1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15121CA
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512D1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512K1ESI

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512X9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513D4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513U1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1712C1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1713O4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA1S1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA4X1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB2AFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB46FA
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG15FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG38FW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH1EGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH25FDB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2HFXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH3EGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEJ2B9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14127CC
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14A26CV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14123CNB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1413CCXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A1S6RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A27CCP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A2V6RP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15113FXS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511AEN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511HFXW

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511RFXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15123CJW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512G1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512N1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15137CGB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513JCXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE151E11T
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1712S1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1713V1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA2S0E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB15FGD
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB2SFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB4S1R

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG1EGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH11FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH1M1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2BGG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2KFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH3M1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEJ2Z1E
Ląstelių skaičius	6
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14A15FN
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14A2B4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1412ECXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A15FGW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A1V6RP

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A29CCH
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A3M1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15115EN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511C1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511L1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511X1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE151290X
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512H4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512S1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513A4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513MCXS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1711L1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE17125CVB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1713F1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA16FW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA3S1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB1S4C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB3AJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG12FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG2BGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH18FGL
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH1Z8E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2F1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2POE
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEJ1M9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEA46FGW

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14A25CA
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14119FJB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14137CCP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A1S1EP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A25CXH
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A2V1EP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A3V1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15118FNB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511F1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511NFXS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15121CAB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512D1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512K1RW

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512Y1ESI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513E1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513U1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1712C1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1713P1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA1S1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB100C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB2AJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB46FG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG15YC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG390X
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH1FGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH25FDL

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2IFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH3F1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEJ2BFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14127CN
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14A26CW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14125CNB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1413E1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A1V1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A27CCW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A2V6RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15114FJB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511AENB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511J1E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511RFXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15123CN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512G1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512N1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15137CGP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513K1ESI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE151E13T
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1712T1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1713V1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA2S1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB15FH
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB2Z8E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB4S3C

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG1FGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH12FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH1M8E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2BGN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2L1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH3M1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEJ3A4E
Ląstelių technologija	Ličio jonų
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14A16EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14A2C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1412ECXP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A15FHB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A1V6RW

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A29CJS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A3M1RP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15115ENW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511C1RSI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511L1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511X1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512A4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512H6EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512SAC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513APXS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513MCXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1711P1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE17125CXB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1713F1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA17EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA3S1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB2
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB3C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG13FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG2CFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH190X
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2F4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2P1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEJ1S1E
Suderinamas su šiais baterijų modeliais	VGP-BPS26A

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14A25CF
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14119FJP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14137CCW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A1S1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A25CXS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A2V1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A3V1EP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15118FW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511F1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511P1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15121CF
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512D4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512KCXS

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512Y1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513E1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513V1ESI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1712H1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1713P1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA1S2C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB15
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB2C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB48EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG16
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG3AEN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH1GGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH25FDP

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2IFXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH3F1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEJ2BFXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14128CC
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14A27CA
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14126CXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1413E1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A1V1EP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A27CGH
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A2X1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15114FJP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511AFXS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511J1EB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE151S1ESI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15123CNB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512G4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512NCXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15137CGS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513K1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE151G13M
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1712Z1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE171C11T
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA2S1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB15FW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB3
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB4S4C

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG1S1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH13
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH1M9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2COE
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2L4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH3MFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEJ3AJ
Svoris	300g
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14A16FA
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14A2S
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1412ECXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A15FNB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A1X1EH

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A2M1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A3M1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15117FN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511C1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511M1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511X1ESI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512AJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512H6EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512SCC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513B1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513MPXS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1711P1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE17127CXB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1713F4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA18EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA3S6C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB22FDB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB3M1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG14
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG2DFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH1AFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH23FDB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2FGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH38FN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEJ1Z1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEL2S1E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14A25CG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14119FJW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14137CXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A1S1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A26CAH
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A2V1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A3V1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE151190X
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511F1ESI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511P1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15121CFB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512E1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512L1RW

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512Z1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513E4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513W1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1712H1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1713P4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA1S3C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB15FA
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB2M0E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB48FJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG16EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG3AGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH1J1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH25FDW

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2IFXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH3G1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEJ2C4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14128CH
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14A27CC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14126CXP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1413RCXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A1V1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A27CJW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A2X1EH
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15114FJW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511AJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511J1ESI

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511V1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15123CV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512GCXS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512P1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15137CGW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513KCXS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE151G13T
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE171390X
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE171C4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA2SFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB15FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB32FDR
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB4S5C

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG2
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH13FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH1M9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2C1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2L9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH3N1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEJ3B1E
Įtampa	11,1 V (10,8 V)
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14A16FG
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14A2S1C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14132CXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A15FXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A1X1ES

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A2M1EP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A3M2ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15117FNB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511C4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511M1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511X1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512B1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512HCXS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512SDC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513B4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513N1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1711Q1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE171290X

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1713G1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA190
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA3SFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB22FDW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB3P1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG14FJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG37FM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH1AJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH23FDL
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2G4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH38FW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEJ2A4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14121CV

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14A25CH
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14121CVW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14138CCB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A1S1RP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A26CCB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A2V1RP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A3V1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15119FJB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511F1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511PGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15121CV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512E1ESI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512M1EW

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15134CXP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513E9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513W1ESI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1712K1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1713Q1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA1SLE
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB15FDB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB2M1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB490X
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG16EG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG3AJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH1J8E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2A4E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2J1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH3H1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEJ2C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14128CV
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14A27CG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14126CXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1413RCXP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A1V1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A27CNH
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A2X1EP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15114FXS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511B1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511J1EW

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511V1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15123CVW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512GCXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512Q1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15137CXS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513L1ESI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE17115FG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1713A1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE171D4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA2Z0E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB16
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB32FDW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB4S6C

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG25FDB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH14FM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH15OE
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2DFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2LGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEJ15FG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEJ3C5E
Prekės kodas	SY08
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14A16FN
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14A37CX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14132CXP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A15FXS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A1X1RH

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A2M1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A3M2RS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15117FW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511M1ESI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511X1RSI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512B4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512I1ESI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512T1ESI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513BCXS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513O9ESI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1711Q1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE17129CC

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1713G4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA1AFJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA3X1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB26EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB3S1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG14FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG37YC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH1BFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH23FDP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2GGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH39FJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEJ2A9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14122CA

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14A25CV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14122CAB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14138CCW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A1S1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A26CCP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A2V1RPI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A3V1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15119FJP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511G1ESI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511Q1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15121CVB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512E1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512M6EB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15134CXS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513F1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513W1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1712L1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1713R1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA2
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB15FDD
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB2M8E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB4AJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG18EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG3BFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH1LOE
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2A9E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2J1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH3HFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEJ2D1E
TALPA	4400 mAh
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14128CW
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14A27CN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14127CCB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1413RCXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A1V1RP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A27CVH
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A2X1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15115EA
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511B1EB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511JFXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511V1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15124CXP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512H1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512Q1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15137CXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513L1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE17115FGB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1713A1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA1
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA3
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB17EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB35FG

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB4S7C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG25FDP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH15
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH1S1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2DFXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2MOE
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEJ15FGB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEL13FDW
Suderinamas su šiais baterijų modeliais	VGP-BPS26
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14A17EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14A3C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14132CXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A15FXW

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A1X1RS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A2M1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A3M6EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15118EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511CFXS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511MFXS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511X1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512C1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512J1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512U1ESI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513C1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513P1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1711Q1RB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1712A4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1713M1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA1AGJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCA4AJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB27FDL
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCCB3S1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG15
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEG38EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH1C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH23FDW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH2H1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEH3C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCEJ2AFX

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14122CG
Suderinamas su šiais įrenginiais	SONY VAIO SVE14A26CA
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14122CHW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1413APXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A1S6EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A26CFH
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A2V1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE14A3V2ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15119FJW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511G1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1511Q1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15122CA
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512E4E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1512M6ESI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE15134CXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513H4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVE1513X9RB