

Green Cell Battery VGP-BPS24 VGP-BPL24 VGP-BPSC24 for Sony Vaio

Generuota 2026-08-26



Pavadinimas

Aprašymas

Suderinamas su šiais įrenginiais

Sony Vaio VPCSA25EC

Suderinamas su šiais įrenginiais

Sony Vaio VPCSA2FGXBI

Suderinamas su šiais įrenginiais

Sony Vaio VPCSA36GWB

Suderinamas su šiais įrenginiais

Sony Vaio VPCSA3S9EXI

Suderinamas su šiais įrenginiais

Sony Vaio VPCSA4CFX

Suderinamas su šiais įrenginiais

Sony Vaio VPCSB16FGW

Suderinamas su šiais įrenginiais

Sony Vaio VPCSB190X

Suderinamas su šiais įrenginiais

Sony Vaio VPCSB1V9E

Suderinamas su šiais įrenginiais

Sony Vaio VPCSB25FWP

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB28GA
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB2L1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB35FA
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB37
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB3L9ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4M9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSC41FMS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSD29GCP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE190X
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE1V9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2E1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2S1C

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13115
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311AGXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311H4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311R9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13125CAW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13127PW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312H3E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13133CAW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313H1ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313V9RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1Y9ESPR
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A2X9ES

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A3Z9ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15119FJS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511Q9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1512
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1512ACXS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1512Z9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1513V9RB
Suderinamas su šiais baterijų modeliais	VGP-BPSC24
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA27
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA2Z9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA3AGXBI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA3X9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA4SGX

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB17GGB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB1A9RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB1Z9RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB26FGP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB2A7E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB2X9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB35FWS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB38FJB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB3N9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4A4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4T9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSD19EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE15FG

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE1CGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2JFXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2V9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13117EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311DGBX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311L9RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS131200C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13125CVW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13129CCB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312N
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13137
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313M

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A15GGB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1U9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A25PWB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A3A4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15115FGB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511DGXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511T9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15125CW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1512S1C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1513A4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS151A
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA1Z9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA2BGX

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA33GX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA3J1EXI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA47
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB16
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB18GG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB1BGXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB25FGS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB27GH
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB2C7E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB31FXP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB36FG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB38GWB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB3V9EB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4L1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4Y9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSD27ECL
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE17
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE1M1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE28FJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2M9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13112
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13118GG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311F3ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311N9S
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13123CHW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13127C

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312R9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313BGXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313P9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A190S
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1W9S
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A2C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A3W
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15116GNB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511L
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511V9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15127PXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1512V9E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1513M
GARANTIJA	12 mėnesių
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA25ECXI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA2GGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA38
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA3S9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA4DFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB16FH
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB19FJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB1V9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB25FWS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB28GAB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB2M9E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB35FAL
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB37GA
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB3L9EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB47
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4M9ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSC4AFM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSD400
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE19FJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE1V9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2E1ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2S1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13115FXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311AJ

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311J
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311R9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13125CF
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13127PWR
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312H3ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13133CF
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313H1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313X
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1EGXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A2X9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511A

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511R9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15123
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1512AJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1512Z9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1513X
Suderinamas su šiais baterijų modeliais	VGPBPL24
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA27GC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA2Z9EBI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA3BGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA3Z9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA4T9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB17GGS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB1AFJ

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB2
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB26FGS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB2A7R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB2X9RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB35FWW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB38FJL
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB3N9ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4AFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4T9ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSD19ECB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE15FGB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE1CGXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE23FX

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2JFXS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2V9RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13117GAB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311L9RS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13122
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13125CXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13129CJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312N9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13137P
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313M1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A15GHB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1U9ES

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A25PXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A3B
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15115FHB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511T9EBPR
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15125CWB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1512S1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1513AGXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS151A1
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA2
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA2BGXBI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA35
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA3L9E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA47GC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB16FA
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB18GGB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB1C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB25FGW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB27GHB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB2J9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB31FXR
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB36FGR
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB390X
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB3V9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4L1ER
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4Z9E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSD27ECP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE17FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE1M1ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE28FJS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2M9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13112EGB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13118GGB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311F3EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311P
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13123CV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13127CC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312E3R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312S

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313P9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A190X
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1X
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A2C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A3W9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15116GW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511L3E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511V9RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15128
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1512V9ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1513M1E
TALPA	4200 mAh

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA25GGBI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA2GGXBI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA38GAX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA3S9RXI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA4EGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB16FHL
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB19FJB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB1V9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB25FWW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB28GF
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB2M9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB35FG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB37GAB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB3M1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB47FJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4N9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSC4AFMS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSD400C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE19FJB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE1V9RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2EFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2S1ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13115FXS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311B
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311J3E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311R9ES

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13125CFB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13127PXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312J
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13133CFB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313J
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313X9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1S
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1Z9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A2X9RS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS151
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511A4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511S
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15123CXB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1512C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1512Z9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1513X9E
Suderinamas su šiais baterijų modeliais	VGPBPS24
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA27GCB1
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA2Z9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA3BGXSI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA3Z9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA4W9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB17GW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB1AGJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB25
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB26FGW

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB2AGJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB2X9RS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB35FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB38FJP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB3Q9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4AFXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4T9EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSD19ECP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE15FH
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE1D9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE23FXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2K9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2X1R

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13117GGB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311E3E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311L9S
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13122C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13126
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13129CJB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312N9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13137PA
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313M1RP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A15GNB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1V
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A26
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A3B4E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15115FNB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511EGXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511T9ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15125CXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1512S1ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1513B
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS151A11M
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA21GX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA2C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA35GGT
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA3L9EXI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA47GCSI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB16FAB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB18GGS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB1C7E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB25FH
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB27GW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB2J9EP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB31FXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB36FH
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB39FJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB3V9RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4L1ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4Z9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSD27ECW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE17FXB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE1S1C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE290X
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2MFY
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13112EHW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13118GNB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311F3W
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311P9B
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13123CVB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13127CCB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312E3RP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312S9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313C4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313R

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1A
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1X8R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A2V
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A3W9ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15118
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511L3ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511W
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15128CC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1512X
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1513M1EW
Apsauga nuo perkrovimo	Taip
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA25GGT
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA2HGX

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA38GG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA3SGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA4FGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB16FHP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB19GG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB1V9RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB26
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB28GFB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB2M9ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB35FGB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB37GG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB3M1RL
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB47FJB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4N9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSD1
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSD47EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE1A9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE1X1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2EFXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2S2C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13115GGB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311B4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311J3EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311S
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13125CG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13128

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312J3E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13133CG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313J1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313X9RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1S9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1Z9ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A2Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511AGXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511S1C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15123CXS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1512C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1512Z9RB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1513X9EB
Ląstelių gamintojas	Greencell
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA28
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA2Z9RBI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA3C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA4
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB17GWS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB1AGJA
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB25FA
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB26FW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB2AGJB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB2Z9R

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB35FXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB38FJW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB3Q9EP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4AFXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4V9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSD1S1C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE15FHB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE1DGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE23FXS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2K9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2X1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13117GW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311E3EW

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311M
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13122CXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13126P
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13129CJP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312P
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13137PAB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313M1RR
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A15GW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1V8R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A26PG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A3C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15115FW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511F

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15125CXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1512U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1513B4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA22GX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA2CFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA35GHT
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA3M9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA490X
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB16FF
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB18GH
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB1D7E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB25FHL

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB27GWS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB2J9EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB33GX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB36FHR
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB39FJB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB3V9RS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4L1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4Z9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSD28
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE17FXS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE1S2C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE29FJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2MFYB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13112ENB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13118GW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311P9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13123CW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13127P
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312E3RR
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312S9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313R9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1A4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1X8RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A2V9R

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A3X
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15118EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511L3ESPR
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511W9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15128CCB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1512X1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1513M1R
Apsauga nuo perkaitimo	Taip
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA25GHT
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA2HGXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA38GGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA3SGXX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA4GFX

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB16FHW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB19GGB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB1V9RS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB26FA
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB28GG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB2P9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB35FH
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB37GGS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB3M1RP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB47FJP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4N9ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSD18
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSD48EC

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE1AFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE1X1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2F1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2S2C3C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13115GNB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311BFXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311K
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311S9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13125CGP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13128C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312J3EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13133CV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313J1EW

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1S9ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1Z9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A2Z9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15112
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511AJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511S2C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15125
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1512D
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1513
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1513X9R
Gamintojas	Greencell
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA28GABI

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA2Z9RT
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA3CGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA400C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB1
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB18
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB1AGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB25FAB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB26FWB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB2AJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB2Z9RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB35FXL
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB38GA
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB3Q9ES

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4AJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4V9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSD1S2C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE16
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE1DGXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE25FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2KGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2X9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13118
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311E3R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311M9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13122CXP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13126PG

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13129CJS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312P9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13137PG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313M1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A16
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1V8RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A26PGB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A3C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15115FXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511F4R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511U9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15126
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1512U1R

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1513BGXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA23
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA2CFXSI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA35GX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA3M9EXI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA4A4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB16FFB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB18GHB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB1H7E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB25FHP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB28
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB2L1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB33GXB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB36FN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB3AFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB3X9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4M1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4Z9RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSD28EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE17GA
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE1S2C3C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE29FJB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2N1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13112FXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13119
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311G3E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311P9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13123CWR
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13127PA
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312E3RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312S9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313D
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313R9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1AJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1X9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A2V9RS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A3X9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15118ECW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511L3S

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511W9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15128CCW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1512X1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1513M1RB
Ląstelių skaičius	6
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA25GX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA2S9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA38GWX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA3T9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA4HGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB16FW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB19GW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB1X9E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB26FAS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB28GGB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB2P9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB35FHP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB37GH
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB3M1RR
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB47FJW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4Q9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSD18EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE1B9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE1X9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2F1ES

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2S3C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13116
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311K9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311S9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13125CH
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13128CC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312K
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13133CVB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313K
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313ZDZB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1S9S
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1Z9RB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A2Z9ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15112C5
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511B
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511S3C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15125CH
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1512DCXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15136
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1513X9RB
SPALVA	
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA28GAT
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA3
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA3CGXBI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA41FX

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB11
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB18FJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB1AGXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB25FAL
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB27
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB2B7E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB2ZDZ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB35FXP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB38GAB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB3Q9EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4V9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSD1S3C

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE16FW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE1E1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE25FXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2KGXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2X9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13118EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311E3RP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311M9ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13122CXR
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13126PGR
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312A
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312P9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13137PGB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313M9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A16GAB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1V8RS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A29
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A3M
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15116
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511U9ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15126PA
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1512U1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1513C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA23GWBI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA2DGX

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA36
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA3N9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA4AGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB16FG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB18GW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB1Q1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB25FHS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB28FJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB2L1ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB33GXL
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB36FNB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB3AFXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB3X9EB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4M1RL
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSC1AFM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSD28ECB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE17GAB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE1S3C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2AGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2N1ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13112FXP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS131190X
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311G3ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311Q
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13125
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13127PAB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312S9RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313D4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313S
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1X9ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A2W
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A3X9ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15118FXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511M
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511X
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15129
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1512X9E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1513M1RW
Ląstelių technologija	Ličio jonų
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA26
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA2S9RBI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA390X
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA3T9EXI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA4JFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB16FWB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB19GWB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB1X9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB26FF
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB28GGS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB2S9E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB35FW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB37GHB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB3M1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB48GJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4Q9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSD18ECB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE1
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE1BFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE1X9ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2HFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2SFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13116FAB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311C5E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311K9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311S9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13125CHB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13128CCB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312K3E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13133CVW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313K1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1T
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1Z9RN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A2Z9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15112C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511BFXB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511S3R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15125CHB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1512E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15136PA
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1513Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio PCG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA28GG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA31FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA3DGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA43FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB11FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB18FJB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB1AHJ

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB25FAW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB27GA
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB2BGJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB2ZDZB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB35FXR
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB38GG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB3S9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4CFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4V9RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSD1S4C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE16FWB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE1E1ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE25FXS

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2L9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2X9ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13118FJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311E3RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311M9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13122CXS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13126PN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312ACXP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312Q
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313A
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313M9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A16GGB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1V9E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A290X
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A3M9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15116FXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511GFYB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511V
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15126PAB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1512V
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1513C4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA23GWT
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA2DGXBI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA36GABI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA3N9EXI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA4AJ

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB16FGB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB18GWB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB1Q1ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB25FHW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB28FJB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB2L1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB33GXP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB36FW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB3AFXWC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB3Z9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4M1RP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSC1AFMS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSD28ECW

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE17GG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE1S4C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2AGXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2NFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13112FXS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13119GJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311G4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311Q9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13125C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13127PG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312G3E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13133
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313S9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1X9S
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A2W9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A3X9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15119
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511M3E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511X9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS151290X
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1512X9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1513V
Įtampa	11,1 V (10,8 V)
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA26GABI

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA2SGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA3AFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA3V9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA4MFY
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB16FWS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB1A7E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB1X9ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB26FFB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB28GW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB2S9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB35FWB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB37GW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB3M9E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB48GJB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4Q9ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSD18ECL
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE13FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE1C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE1Z9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2HFXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2SFXS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13116FFB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311CGXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311L
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311S9RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13125CN

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13129
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312K3EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13136
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313K1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A12
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1T9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A25
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A2Z9RS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15113
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511S9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15125CN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1512EPXB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15136PAB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1513Z9E
Suderinamas su šiais baterijų modeliais	VGPBPSC24
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA28GGBI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA31GX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA3DGXBI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA45
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB11FXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB18FJP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB1B7E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB25FG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB27GAB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB2BGJB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB3
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB35FXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB38GGB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB3S9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4CFXP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4V9RS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSD1S5C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE16FWS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE1J1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE26FW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2L9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2Z9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13118FJB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311E4B
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311M9RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13122CXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13126PNB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312ACXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312Q9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313A4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313N
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A16GNB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1V9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A2A
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A3M9RS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15116FXS

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511H
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511V9B
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15126PG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1512V1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1513C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA23GX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA2EGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA36GG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA3Q9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA4B4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB16FGL
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB19
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB1S1E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB25FW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB28FJL
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB2L1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB33GXR
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB36FWB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB3C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB3Z9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4M1RR
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSC31FM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSD29
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE17GGB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE1S9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2C5E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2NFXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13112FXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13119GJB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311H
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311Q9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13125CA
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13127PGB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312G3ER
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13133C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313E4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313S9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1CGXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1Y

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A2W9ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A3X9RS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS151190X
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511M3EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511X9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15129CJB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1512Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1513V9E
Prekės kodas	SY13
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA26GGBI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA2SGXT
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA3AFXBI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA3V9EXI

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA4S
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB16FWW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB1A9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB1Z9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB26FG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB28GWB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB2S9EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB35FWL
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB37GWS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB3M9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB490X
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4S9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSD18ECP

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE13FXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE1C9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE1Z9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2J9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2V9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13116FG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311D
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311L9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311ZDZB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13125CNW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS131290X
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312M
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13136P

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313L
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A12FXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1T9ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A25PG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A36
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15113FXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511S9S
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15125CNB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1512G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15136PG
Pristatymas nuo	0 PLN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA28GWT
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA33
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA3EGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA45EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB11FXL
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB18FJW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB1B9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB25FGB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB27GG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB2C5021B
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB31FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB36
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB38GH

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB3T9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4DFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4X9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSD27
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE16FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE1J1ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE27FX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2L9ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2Z9RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13118FJP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311E4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311N
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13123

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13126PW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312AJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312Q9ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313AGXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313N9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A18
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1W
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A2AJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A3V
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15116GAB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511HGXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511V9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15126PGB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1512V1ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1513D
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA24GX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA2EGXBI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA36GGBI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA3Q9EXI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA4BGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB16FGP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB190
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB1S1ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB25FWB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB28FJP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB2L1RL

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB33GXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB36FWP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB3L9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB3Z9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4M1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSC31FMS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSD29GC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE17GW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE1S9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2DGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2RFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13113
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311A

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311H3E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13125CAB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13127PN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312G3EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13133CA
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313H
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313V
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1D
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1Y9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A2X
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A3Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15119FJ

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511N3E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511X9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15129CJS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1512Z1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1513V9EB
Suderinamas su šiais baterijų modeliais	VGP-BPL24
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA26GGT
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA2V9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA3AFXSI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA3X9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA4S1C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB17
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB1A9EB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB1Z9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB26FGB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB29FJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB2V9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB35FWP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB38
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB3M9ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB49FJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4S9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSD18ECW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE13FXS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE1CFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE1Z9R

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2J9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2V9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13116FGB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311D4B
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311L9ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13125CV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13129C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312M9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13136PA
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313L9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A12FXS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1T9S

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A25PGB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A36PG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15113FXS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511CFXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511T
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15125CV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1512GPXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15136PGB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1513Z9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA1A7E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA290X
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA33GWBI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA3EGXSI

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA45ECSI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB11FXP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB18GA
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB1B9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB25FGL
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB27GGB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB2C5023W
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB31FXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB36FA
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB38GHB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB3T9ER
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4DFXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4X9EB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSD27EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE16FXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE1L1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE27FXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2LFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13118FJS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311F
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311N9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13123C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13126PWR
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312R

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313B
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313N9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A18GXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1W9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A2APXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A3V9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15116GG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511J
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511V9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15126PW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1512V1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1513D4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA25

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA2FGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA36GHBI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA3S9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA4C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB16FGS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB190S
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB1S1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB25FWL
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB28FJW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB2L1RP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB35
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB36FWW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB3L9ER

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB3Z9RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4M9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSC41FM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSD29GCB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE17GWB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE1V9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2DGXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2RFXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13113FW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311A4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311H3EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311R9B
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13125CAR

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13127PNB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312H
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13133CAB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313H1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313V9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1DGXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1Y9ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A2X9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A3Z9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15119FJB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511Q
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511X9RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1512A

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1512Z1ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1513V9R
Suderinamas su šiais baterijų modeliais	VGP-BPS24
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA26GWT
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA2V9RBI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA3AGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA3X9EXI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA459R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB17GG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB1A9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB1Z9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB26FGL
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB29FJB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB2V9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB35FWR
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB38FJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB3N9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB49FJB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4S9ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSD19
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE15
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE1CFXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE1Z9RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2JFX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2V9ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13117

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311D4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311L9R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13120
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13125CVB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13129CC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312M9RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13136PAB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313L9EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A15
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A25PW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A3A
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15115

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511D
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511T9B
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15125CVB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1512S
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1513A
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1513Z9ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA1B7E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA2AJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA33GWT
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA3J1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSA45GX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB11FXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB18GAB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB1BGX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB25FGP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB27GGS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB2C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB31FXL
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB36FAR
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB38GW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB3V9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4DFXL
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSB4Y9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSD27ECB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE16FXS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE1L1ES

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE27FXS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio VPCSE2LFXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13118FXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311F3E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1311N9ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13123CH
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13127
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1312R9E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313B4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1313P
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A19

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A1W9ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A2APXS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS13A3V9RS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15116GGB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511JFXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1511V9ES
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS15126PWB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1512V1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVS1513L1E