

Green Cell PRO įkroviklis / kintamosios srovės adapteris 19V 3,42A 65W, skirtas
Acer Aspire 5741G 5742 5742G E1-521 E1-5...

Generuota 2024-05-04



Pavadinimas	Aprašymas
GARANTIJA	36 mėn
Įtampa	19V
Spalva	
Gamintojas	Žalioji ląstelė
Apsauga nuo perkaitimo	Taip
Maitinimo kabelis	LAISVAS
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Prekės kodas	AD01-P
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2430
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2900
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2930

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2930G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2930Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4220
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4220G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4230
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4235
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4240
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4300
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4310
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4310G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4315
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4315Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4320

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4320G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4330
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4336
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4520
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4520G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4530
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4535
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4535G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4540
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4540G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4700
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4710
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4710G

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4710Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4710ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4715
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4715Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4720
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4720G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4720Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4720ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4730
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4730Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4730ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4735
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4735Z

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4735ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4736
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4736G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4736Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4736ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4740
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4740G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4920
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4920G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4925G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4930
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4930G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4937G

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5235
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5335
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5335Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5338
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5340
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5535
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5536
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5536G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5542
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5542ANWXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5542G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5542NWXC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5542NWXC

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5542NWXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5542NWXMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5542WXC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5542WXCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5542WXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5542WXML
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5735
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5735Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5737Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5738
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5738D
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5738DG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5738DZG

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5738G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5738PG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5738PZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5738Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5738ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5740
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5740D
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5740DG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5740G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire MS2264
Suderinamas su šiais įrenginiais	„eMachines D520“.
Suderinamas su šiais įrenginiais	„eMachines D720“.
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3738DG

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4530G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4720NWXMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4730G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4925
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4930ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4935
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4935G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4935Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4937
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5220
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5220G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5230
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5300

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5310
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5315
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5320
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5330
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5520
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5520G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5530
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5530G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5700
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5710
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5710G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5710Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5710ZG

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5715Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5720
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5720G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5720Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5720ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5730
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5730G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5730Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5730ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5739
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5739G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5910
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5910G

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5920
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5920G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5925G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5930
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5930G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5930Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5935
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5935G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5940
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5940G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5942
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5942G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 6530

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 6530G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 6920
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 6920G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 6930
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 6930G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 6930Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 6930ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 6935
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 6935G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7220
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7230
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7235
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7235G

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7320
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7320G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7330
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7500
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7520
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7520G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7530
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7530G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7535
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7535G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7535GZM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7540
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7540G

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7920
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 8530
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 8530G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 8730
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 8730G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 8730Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 8730ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 8735
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 8735G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 8735ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 8920
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 8920G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 8930

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 8935
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 8935G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 8940G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 8942G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 7230
Suderinamas su šiais įrenginiais	Extensa Steel 7230E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 7630
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis prailgintas 7630EZ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis prailgintas 7630G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 7630Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 7630ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 7730
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 7730G

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	„eMachines E510“.
Suderinamas su šiais įrenginiais	„eMachines E520“.
Suderinamas su šiais įrenginiais	„eMachines E720“.
Suderinamas su šiais įrenginiais	„eMachines G420“.
Suderinamas su šiais įrenginiais	„eMachines G520“.
Suderinamas su šiais įrenginiais	„eMachines G620“.
Suderinamas su šiais įrenginiais	„eMachines G720“.
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 8940
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 8942
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7520Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7520ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 8735Z

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5310G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5315G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5230G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5715
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 8930G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5740Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5742
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5742G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5742ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4741ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire E1-451G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire E1-471G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire E1-531G

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	ACER ASPIRE E1-571G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4740
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5335
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5344
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5360
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5735Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5742Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5760
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5760G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate P243-M
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate P243-MG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate P253-E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate P253-M

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate P273-M
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate P453-M
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate P453-MG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate P653-M
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate P653-MG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate P653-V
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4251
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4253G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4333
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4339
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4551
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4551G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4552

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4552G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4560
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4560G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4591
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4738
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4738G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4738Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4738ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4739
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4741
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4741G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4741Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4743Z

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4743ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4749
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4749Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4750
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4750G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4750Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4750ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4752
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5251
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5252
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5333
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5336
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5342

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5349
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5350
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5551
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5551G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5552
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5552NWXMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5736
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5736G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5736z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5741
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5741A
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5741G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5741Z

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5741ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5742
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5742G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5742Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5742ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5750ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5755
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5755G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5755Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5755ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7251
Suderinamas su šiais įrenginiais	ACER Aspire 7551
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7551G

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7552
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7552G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7560
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7560G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7710G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7741
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7741G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7741Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7741ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7750Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7750ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire E1
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire E1-571

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4740G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4740Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4750Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4750ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5340
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5340G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5360G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5735
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5735G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5735ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5740
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5760Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5760ZG

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate P243
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate P253
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate P273
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate P453
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate P653
Suderinamas su šiais įrenginiais	„eMachines D440“.
Suderinamas su šiais įrenginiais	„eMachines D442“.
Suderinamas su šiais įrenginiais	„eMachines D443“.
Suderinamas su šiais įrenginiais	„eMachines D528“.
Suderinamas su šiais įrenginiais	„eMachines D529“.
Suderinamas su šiais įrenginiais	„eMachines D640“.
Suderinamas su šiais įrenginiais	„eMachines D642“.
Suderinamas su šiais įrenginiais	„eMachines D644“.

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	„eMachines D728“.
Suderinamas su šiais įrenginiais	„eMachines D729“.
Suderinamas su šiais įrenginiais	„eMachines D730“.
Suderinamas su šiais įrenginiais	„eMachines D732“.
Suderinamas su šiais įrenginiais	eMachines D732G
Suderinamas su šiais įrenginiais	eMachines D732Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	eMachines D732ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	eMachines E440
Suderinamas su šiais įrenginiais	eMachines E442
Suderinamas su šiais įrenginiais	eMachines E443
Suderinamas su šiais įrenginiais	eMachines E529
Suderinamas su šiais įrenginiais	„eMachines E640“.
Suderinamas su šiais įrenginiais	eMachines E640G

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	eMachines E642
Suderinamas su šiais įrenginiais	eMachines E642G
Suderinamas su šiais įrenginiais	eMachines E644
Suderinamas su šiais įrenginiais	eMachines E644G
Suderinamas su šiais įrenginiais	eMachines E729Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	„eMachines E730“.
Suderinamas su šiais įrenginiais	eMachines E730G
Suderinamas su šiais įrenginiais	eMachines E730Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	eMachines E732
Suderinamas su šiais įrenginiais	„eMachines G640“.
Suderinamas su šiais įrenginiais	eMachines G640G
Suderinamas su šiais įrenginiais	„eMachines G730“.
Suderinamas su šiais įrenginiais	eMachines G730Z

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	eMachines G730ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV55S
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV57
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV57H
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV59C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV76R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV77H
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV77H34u
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire E1-531
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5552G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5560
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5560G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7551Z

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7551ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4250
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4250G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4250Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4251G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4251Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4252
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4252G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4252Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4253
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4349
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4350
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4350G

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4352
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4352G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4551P
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4733
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4733Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4739Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4743
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4743G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4752G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4752Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4752ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4755
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4755G

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4755ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4771
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4771G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4771Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire E1-421
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire E1-431
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire E1-471
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire E1-521
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4350
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4370
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4740ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plienas Extensa 5000
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis Extensa 5100

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Extensa Steel 5120
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 5210
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis Extensa 5210WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Extensa Steel 5220
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 5230
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis Extensa 5230E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Extensa Steel 5320
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 5420
Suderinamas su šiais įrenginiais	Extensa Steel 5420G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 5430
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 5610
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis Extensa 5610G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Extensa Steel 5620

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Extensa Steel 5620G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 5620Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 5620ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 5630
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis Extensa 5630EZ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis Extensa 5630G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 5630Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 5630ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Extensa Steel 7120
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 7220
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 7420
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 7620
Suderinamas su šiais įrenginiais	Extensa Steel 7620G

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 7620Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5310
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5313WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5320
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5330
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5330G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5710
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5710G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5720
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5720G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 7520
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 7520G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6493-844G32MN

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2420
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2920
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2920Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3620
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3623
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3623NWXMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3623WXCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3623WXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3624
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3624WXCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3624WXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3628
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3628AWXCi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3640
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3641
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3641WXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3670
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5540
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5550
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5561AWXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5562WXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5563WXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5590
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis Extensa 3100
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 3102
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis Extensa 4000

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 4010
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 4120
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 4130
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis Extensa 4200
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 4210
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 4220
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 4230
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis Extensa 4400
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 4420
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 4430
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis Extensa 4600
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 4620
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 4620Z

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 4630
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis prailgintas 4630G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 4630Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 4630ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2420
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2420A
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2423
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2423WXCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2423WXI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2428AWXMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2440
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3240
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3242NWXMi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3250
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3280
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3282
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3290
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3300
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3302
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4320
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4330
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4335
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4520
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4730
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4730G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5730

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5730G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6231
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6252
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6253
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6290
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6291
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6292
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6293
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6493
Suderinamas su šiais įrenginiais	„eMachines D620“.
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4530
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4720
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4730Z

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4730ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3620A
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3628NWXMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3628WXML
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3641NWXCI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis prailgintas 3102NWLMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis prailgintas 3102WLCI
Suderinamas su šiais įrenginiais	„Extensa Steel 3102WXML“.
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 4610
Suderinamas su šiais įrenginiais	Extensa Steel 4720
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4732G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire One
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 5235

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Extensa Steel 5235G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 5235Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 5635
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 5635Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 5635ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	eMachines E528
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 5635G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5820TG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4820TG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3820
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3820G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3820T
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3820TG

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3820TZ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3820TZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3820ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4553
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4553G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4625
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4625G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4745
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4745G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4745Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4820
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4820G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4820T

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4820TZ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4820TZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5553
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5553G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5625
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5625G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5745
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5745DG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5745G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5745P
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5745PG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5820
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5820G

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5820T
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5820TZ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5820TZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7250
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7250G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7339
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7745
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7745G
Suderinamas su šiais įrenginiais	„eMachines G729“.
Suderinamas su šiais įrenginiais	eMachines G729G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4314WXML
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3030
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3050

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3053
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3053WXML
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3054WXC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3200
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3600
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3602
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3602NWXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3603
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3603NWXC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3603NWXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3603NWXMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3603WLCI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3603WXCi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3603WXML
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3603XCI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3608
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3608NWXC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3608NWXCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3608WXML
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3608WXMLi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3680
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3682
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3682NWLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3682NWXC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3682NWXCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3682NWXMLi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3682WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3682WXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3683WXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3684NWXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3684WXCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5050
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5051ANWXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5051AWXC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5051AWXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5052
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5052ANWXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5052AWXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5052NWXM

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5053
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5053NWXMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5053WXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5500
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5500Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5501
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5501WXCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5501WXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5502
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5502WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5502WXCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5502WXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5502Z

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5502ZWXCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5502ZWXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5503
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5503WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5503WXC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5503WXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5504
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5504WXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5570
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5570AWXC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5570Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5572AWXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5573ZWXM

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5575ZNWXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5580
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5583NWXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5583WXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5584WXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5585WXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2400
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2403
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2403WXCI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2403WXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2451
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2480
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2482WXM

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2483
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2483WXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2484WXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3210
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3210WXC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3210WXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3210XC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3210XM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3210Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3211
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3211WXC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3211WXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3212

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3212NWXCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3212NWXML
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3212WXCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3212WXML
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3212XCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3212XML
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3213
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3213WXCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3213WXML
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3220
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3220WXCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3220WXL
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3220WXML

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3222
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3222WXCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3222WXMl
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3230
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3260
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3260WXMl
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3261AWXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3262
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3262WXMl
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3270
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3273WXMl
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4310
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3270WXMl

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3682WXCI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3683
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3684
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis Extensa 2400
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 2480
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3271
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3271WXML
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3272
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3272NWXCI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3272NWXMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3272WXCI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3272WXML
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3273

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3273NWXMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3273WXCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3274
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3274NWXCI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3274NWXMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3274WXCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3274WXMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3100
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3102
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3103
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3104NWLC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3104WLMiB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3650

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3651
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3690
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3692WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3692WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3693WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4150
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4150LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4150LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4150LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4150LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4150NLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4150WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4151

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4151LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4151LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4151LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4151LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4151NLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4151WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4151WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4152
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4152LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4152LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4152LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4152LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4152NLC

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4152NLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4152WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4153
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4153LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4153LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4154
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4154LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4154LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4650
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4650LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4650LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4650LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4650LMi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4651
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4651LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4651LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4651LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4651LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4651NLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4651WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4652
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4652LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4652LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4652LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4652LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4652NLCi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4652WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4654
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4654LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4654LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4654WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4655
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4655LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5515
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5610
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5610AWLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5610Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5611AWLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5611ZWLMi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5612AWLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5612WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5613AWLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5630
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5632WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5633WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5634WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5650
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5680
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5683WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5684WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5685WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9112

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9112WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis Extensa 5010
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis Extensa 5200
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 5410
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 5510
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 5510Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 5513
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis Extensa 5513WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2450
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2490
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2490WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2492NLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2492WLMi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2493
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2493N
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2493NWLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2493WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2494
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4200
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4202WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4230
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4233
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4260
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4280
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4283
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4283WLMi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5510
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5512
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5513
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5514
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5514WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5515
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5515WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	„eMachines E620“.
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2492
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2492NWLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2494WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3102NWLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3102WLMi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3103WLCI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3103WLCIF
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3103WLCJF
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3103WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3103WLMiF
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3103WLMJF
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3692
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3693
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3693WXML
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5103WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5103WLMiP120
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5103WLMiP160
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5610A

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3104
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3104WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3104WLMIB120
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3104WLMIB80
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3104WLMIB80F
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3104WLMJB80F
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3651NWLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3651WLC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3651WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3651WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3694
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3694NWLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3694WLMi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4051
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4051LMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4051WLCI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4051WLMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4052
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4052LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4052LCI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4052LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4052LMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4052NLCI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4052WLCI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4052WLMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4053

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4053LMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5100WLMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2494NWLMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2494WLCI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5512AWLMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5512WLMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5513NWLMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5513WLMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate ZL1
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3660
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3661
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3661WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5600

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5602
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5620
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5670
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5671AWLMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5672AWLMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5672WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5672WML
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7000
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7003WSMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7004
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7004WSMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7100
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7103

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7103EWSMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7103WSMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7104
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7104WSMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7110
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7111WSMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7112WSMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7200
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9400
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9402
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9402WSM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9402WSMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9404

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9404WSMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9410
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9410AWSMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9410WSMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9410Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9411AWSMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9411WSMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9412AWSMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9412WSMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9413AWSMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9413WSMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9413ZWSMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9420

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9420WSMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9422WSMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9423WMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9423WSM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9423WSMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9424AWSMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9424WSM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9424WSMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2460
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4210
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4220
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4222LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4222WLMi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4270
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4272WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4670
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4672WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5600
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5602WSMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5604WSMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5610
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5620
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5623WSMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5624WSMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5332
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5334

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5532
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5532Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5541
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5541ANWXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5541G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5732
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5732Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5732ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5734
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5734Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7315
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7715
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7715Z

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	eMachines E525
Suderinamas su šiais įrenginiais	eMachines E527
Suderinamas su šiais įrenginiais	eMachines E725
Suderinamas su šiais įrenginiais	eMachines E727
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai ID54
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai ID56
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai ID56 M92
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai ID56 UMA
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5421U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5423U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5425U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5435U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5453U

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5462U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5465U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5468U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5469ZU
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5470U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5471U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5473U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5474U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5478U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV56
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5602U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5606U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5610U

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5613U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5614U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5615U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV58
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5807U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5810U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5814U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5815U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5820U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4332
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4732Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5516
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5517

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7710
Suderinamas su šiais įrenginiais	„eMachines D525“.
Suderinamas su šiais įrenginiais	„eMachines D725“.
Suderinamas su šiais įrenginiais	eMachines E430
Suderinamas su šiais įrenginiais	eMachines E625
Suderinamas su šiais įrenginiais	eMachines E627
Suderinamas su šiais įrenginiais	„eMachines E630“.
Suderinamas su šiais įrenginiais	„eMachines G430“.
Suderinamas su šiais įrenginiais	„eMachines G525“.
Suderinamas su šiais įrenginiais	„eMachines G625“.
Suderinamas su šiais įrenginiais	„eMachines G627“.
Suderinamas su šiais įrenginiais	„eMachines G630“.
Suderinamas su šiais įrenginiais	eMachines G630G

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	„eMachines G725“.
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5216U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5302U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5331U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5332U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5333U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5334U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5335U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5336U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5337U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5356U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5362U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5369ZU

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5370U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5373U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5376U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5378U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5380U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5381U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5383U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5384U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5385U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5386U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5387U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5388U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5389U

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5390U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV56R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV59
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5911U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5913U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5915U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5917U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5918U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5921U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5922U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5923U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5925U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5926U

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5927U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5928U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5929U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5930U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5931U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5932U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NV5933U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4732
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1830T
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire V5-471P
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire V5-571G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire V5-431
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire V5

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire V5-531
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire V5-551
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire V5-571
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire V5-571P
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate P245
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate P255
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate P455
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire V5-571PG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 2408
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire S3
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8172T
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1410
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1410T

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1810T
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1810TZ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Ferrari One
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell Dot
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1410-742G25N
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8172
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8172Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2303WLCi-855
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4604WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1411
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1411WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1412
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1412LC

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1412LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1412LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1412LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1412WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1413
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1413LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1413LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1413LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1413WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1414
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1414L
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1414LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1414LM

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1414LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1414WL
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1414WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1414WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1415
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1415LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1640
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1640LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1640Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1641
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1641LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1641LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1641LMi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1641WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1642
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1642WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1644
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1644WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1650
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1650Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1651
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1651NWLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1651WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1651WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1652
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1652WLMi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1654
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1654WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1680
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1680WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1680WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1681
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1681LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1681LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1681LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1681WLC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1681WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1681WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1681WLMi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1682
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1682LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1682LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1682WLC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1682WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1682WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1682WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1683
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1683LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1683WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1683WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1684
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1684WLMi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1685
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1685WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1685WLI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1685WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1689
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1689WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1690
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1690LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1690LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1690WLC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1690WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1690WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1691

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1691LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1691LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1691WL
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1691WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1691WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1691WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1692
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1692LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1692WCLi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1692WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1692WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1693
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1693WLCi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1693WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1693WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1694
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1694LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1694WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1694WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1695
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1695WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1696
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1696WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3000
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3000LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3000LCi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3000LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3000LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3000LMib
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3000WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3001
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3001LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3001WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3001WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3002
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3002LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3002LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3002LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3002NLC

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3002NLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3002NWLC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3002NWLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3002WLC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3002WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3002WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3003
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3003LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3003LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3003LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3003NLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3003WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3003WLCi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3003WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3003WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3004
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3004LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3004LMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3004WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3005
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3005LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3005WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3005WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3500
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3500WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3500WLMi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3502
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3502LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3502LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3502LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3502NLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3502WLC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3502WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3502WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3503
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3503LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3503NWLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3503WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3503WLMi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3505
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3505LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3505WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3508
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3508WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3509
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3509WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3510
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3630
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3634
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4100
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4100LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4100LMi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4100WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4100WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4101
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4101LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4101LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4101LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4101WLC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4101WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4101WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4101WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4102
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4102LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4102LCi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4102LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4102LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4102NLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4102NLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4102NWLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4102NWLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4102WLC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4102WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4102WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4102WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4103
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4103LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4103LMi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4103WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4104
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4104WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4106
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4106WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4500
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4600
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4601
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4601LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4601LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4601LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4601LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4601WLM

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4601WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4602
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4602LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4602LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4602WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4602WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4603
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4603WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4603WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4604
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4604WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4604WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4604WLMi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5000
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5000WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5001
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5001LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5001LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5001LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5001WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5001WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5002
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5002LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5002LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5002LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5002LMi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5002NWLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5002WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5002WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5002WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5003
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5003WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5003WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5004
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5004WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5004WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5005
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5005WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5005WLMi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5510
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5512
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5512WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5512WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5513
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5513EWLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5513EWLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5513WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5514
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5514WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis Extensa 2300
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 2301
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis Extensa 2301WLMi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 2303
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 2303LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 2303LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis prailgintas 2303LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plienias Extensa 3000
Suderinamas su šiais įrenginiais	Extensa 3001 plienas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis prailgintas 3001LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis Extensa 3001WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis Extensa 3001WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 3002
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis prailgintas 3002LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis Extensa 3002WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis Extensa 3002WLMi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis Extensa 4100
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis Extensa 6600
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis Extensa 6700
Suderinamas su šiais įrenginiais	Extensa Steel 6700Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2300
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2300LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2300LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2300LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2300NLC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2300NLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2301
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2301LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2301LCi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2301LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2301LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2301NLC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2301NLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2301NXCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2301WLC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2301WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2301WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2301WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2301XC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2301XCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2302
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2302LC

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2302LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2302LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2302LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2302NLC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2302NLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2302WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2302WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2303
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2303LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2303LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2303LCi-855
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2303LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2303LMi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2303NLC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2303NLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2303WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2303WLCi-XP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2303WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2303WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2303XC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2304
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2304LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2304LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2304LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2304LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2304NLC

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2304NLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2304WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2304WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2304WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2304WNLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2305
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2305LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2305NLC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2305NLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2306
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2306LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2308
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2308LCi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2308LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2308NCLi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2308WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2308WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2310
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2310LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2310M
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2312
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2312LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2312LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2312LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2312LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2312NLC

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2312NLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2312NWLC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2312NWLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2312NWLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2312NWLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2312WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2312WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2313
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2313LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2313LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2313LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2313LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2313NL

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2313NLC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2313NLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2313NLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2313NLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2313NWLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2313NWLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2313WLC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2313WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2313WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2313WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2314
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2314WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2318

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2318NWLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2318WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2318WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2319
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2319NCLi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2319NLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2430
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4000
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4000LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4000LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4000NLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4000WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4000WLMi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4001
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4001LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4001LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4001LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4001LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4001NLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4001WLC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4001WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4001WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4001WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4001XCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4002
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4002LC

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4002LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4002LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4002LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4002NLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4002WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4002WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4002WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4004
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4004LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4005
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4005LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4005WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4005WLMi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4009
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4009LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4009LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4010
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4010WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4011
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4011LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4011LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4011WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4011WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4012
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4012NLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4015

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4015LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4015LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4020
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4020NWLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4020WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4020WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4021
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4021LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4021LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4021NWLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4021NWLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4021WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4021WLMi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4022
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4022NWLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4022WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4024
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4024WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4025
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4025LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4025LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4060
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4060LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4060LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4061
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4061LCi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4061LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4061NLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4061NLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4061NWLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4061WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4061WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4062
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4062LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4062LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4062WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4062WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4064
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4064LMi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4064WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4070
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4080
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4100
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4100LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4100LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4100WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4100WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4101
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4101LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4101LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4101LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4101WLC

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4101WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4101WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4101WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4102
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4102LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4102LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4102LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4102LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4102NLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4102NLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4102NWLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4102NWLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4102WLC

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4102WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4102WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4102WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4103
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4103LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4103LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4103WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4104
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4104WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4106
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4106WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4500
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4500ALCi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4500LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4500LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4500WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4500WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4501
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4501ALC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4501ALCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4501LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4501LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4501LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4501WLC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4501WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4501WLM

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4501WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4502
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4502ALCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4502LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4502LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4502LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4502WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4502WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4502WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4503
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4503LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4503LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4503WLCi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4503WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4504
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4504LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4504LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4600
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4601
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4601LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4601LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4601LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4601LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4601WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4601WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4602

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4602LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4602LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4602WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4602WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4603
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4603WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4603WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4604
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4604WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4604WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3503NWLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3509WLMji
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3634WLCi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3634WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3634WXCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3634WXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4025
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4025LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4060
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4060LCii
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4060LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4061LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4061LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4061NLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4061NLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4061WLCi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4061WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4062LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4062LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4062WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4062WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4064LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4064WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4500ALCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4500LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4500LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4500WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4500WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4501

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4501ALC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4501ALCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4501LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4501LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4501WLC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4501WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4501WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4501WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4502
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4502ALCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4502LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4502LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4502LMi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4502WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4502WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4502WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4503
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4503LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4503LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4503WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4504
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4504LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4504LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 2303LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis prailgintas 2303WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis prailgintas 2303WLMi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 2304
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 2304WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 2304WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 2308
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 2308LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 2308NCLi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis Extensa 3000WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis Extensa 3000WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 3003
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis Extensa 3003WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis Extensa 3003WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis Extensa 4100WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 4101

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis Extensa 4101WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis Extensa 4101WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 4102
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis prailgintas 4102WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis Extensa 4102WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 4104
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis prailgintas 4104WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis prailgintas 4104WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire V5-171
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate B113
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate B113-E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate B113-M
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate B113E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate B113M
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5534
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5534-5950
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5410
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5410T
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5538
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5538G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5800
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5810
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5810T
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5810TG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5810TZ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5810TZG

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8571
Suderinamas su šiais įrenginiais	eMachines E628
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2410
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2410WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2413
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2413LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2413LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2413LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2413LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2413NLC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2413NLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2413NLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2413NLMi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2413NWLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2413NWLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2413NWLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2413WLC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2413WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2413WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2413WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2414
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2414LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2414WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2414WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4400
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4401LMi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4401WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4402LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4402LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4400LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4400LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4400WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4400WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4401LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4402WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4402WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4404LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4405WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3830T

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4830TG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5830
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5830T
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5830TG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3830TG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4830T
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5830G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire E5
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire ES1
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 2508
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 2509
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 2510
Suderinamas su šiais įrenginiais	Extensa Steel 2510G

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate P256
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate P257
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1830TZ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1830Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C314XMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1200
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1200X
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1200XV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1202
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1202X
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1203
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1203X
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1203XC

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1203XV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1830
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2000
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2000LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2000LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2000WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2000WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2001
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2001LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2001LCE
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2001LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2001LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2001WLCi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2001WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2002 m
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2002LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2002LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2002WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2002WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2003
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2003LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2003LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2003LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2003LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2003WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2003WLMi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2010
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2010LMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2010WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2010WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2012 m
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2012LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2012LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2012LMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2012WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2012WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2013
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2013WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2014

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2014WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2016
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2016WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2020
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2020LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2020WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2021
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2021WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2023
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2023LMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2023WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2023WLMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2024

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2024WLC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2024WLCI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2024WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2025
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2025LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2025WLCI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2025WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2026
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2026LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 2026WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3010
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3012WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3012WLMi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3013WLC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3013WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3020
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3020LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3020WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3021WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3022LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3022WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3022WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3023LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3023WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3023WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3025WLM

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3025WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3040
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3042LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3044WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3045WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3410
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3410G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3410T
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3610
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3610A
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3610WLCI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3610WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3612

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3612LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3612LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3613
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3613LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3613LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3613NWLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3613WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3613WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3614
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3614WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3614WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3618
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3800

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3810
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3810T
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3810TG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3810TZ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3810TZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3811TG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3811TZ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3811TZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3935
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4000
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4410
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4800
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4800TZG

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4810
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4810T
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4810TG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4810TZ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4810TZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4830
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5943G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5950G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5951G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 8943G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 8950G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 8951G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9010

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9100
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9100WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9101
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9101WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9102
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9102WLC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9102WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9102WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9103
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9103WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9104
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9104LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9104LMi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9104WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9104WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9104WLMiTV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9104WSM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9104WSMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9105
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9105WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9110
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9114
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9114WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9120
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9200
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9210

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire M3
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire M5
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire V5-121
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire V5-131
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Chromebook AC710
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Chromebook C7
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Chromebook C710
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Chromebook C720
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 2350
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis Extensa 2600
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis Extensa 2900
Suderinamas su šiais įrenginiais	Extensa Steel 2900D
Suderinamas su šiais įrenginiais	Extensa Steel 2900E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 2950
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Ferrari 1000
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Ferrari 1004WTMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Ferrari 1005WTMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2350
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2352
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2352LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2352NLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2353
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2353LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2353LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2353LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2353LMi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2353NLC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2353NLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2353WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2354
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2354LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2354LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2354LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2354LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2354NLC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2354NLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2354NLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2354NLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2355

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2355LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2355LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2355LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2355LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2355NLC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2355NLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2355NLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2355NLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2355XM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2412
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2412LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2412LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2412LM

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2412LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2412NLC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2412NLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2419
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2419LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2419NLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3000
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3000WTCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3000WTMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3001
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3001ENWTNI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3001NWTNI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3001WTCi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3001WTMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3002
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3002ENWTNI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3002LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3002NWTNI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3002WTCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3002WTMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3002XCI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3002XMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3003
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3003WTCI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3003WTMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3004

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3004WTCl
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3004WTMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3005
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3010
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3012WTMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3020
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3030
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3040
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3043
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3100
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3200
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3200XCI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3200XMI

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3201
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3201NXCI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3201XCI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3201XMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3202
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3202XCI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3202XMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3203
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3203XCI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3203XMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3204
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3204XCI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3204XMI

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3205
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3205XCI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3205XMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 350
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 350TE
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 350TEN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 350TEV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 350TEVD
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 350TEVN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 351
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 351TE
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 351TEN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 351TEV

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 351TEVD
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 351TEVN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 352
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 352TE
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 352TEV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 353
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 353TE
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 353TEV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 354
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 354TE
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 354TEV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 360
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 361

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 361EVi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 364
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 364ECi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 365
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 370
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 370TCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 370Ti
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 370Tmi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 371
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 371LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 371Lmi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 371TCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 371TCiXP

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 371Ti
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 371Tmi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 372
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 372LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 372LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 372TC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 372TCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 372Ti
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 372TM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 372Tmi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 374
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 374TCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 380

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 380LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 380TC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 380TCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 381
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 381TC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 381TCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 381Ti
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 382
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 382LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 382TC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 382TCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 382Ti
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 382TM

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 382Tmi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 383
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 383TCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4050
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4050LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4050LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4050LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4050LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4050WLci
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4050WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4051
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4051LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4051LCi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4051LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4051LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4051WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4051WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4052
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4052LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4052LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4052LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4052LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4052NLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4052WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4052WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4053

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4053LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4150
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4150LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4150LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4150LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4150LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4150NLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4150WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4151
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4151LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4151LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4151LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4151LMi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4151NLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4151WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4151WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4152
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4152LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4152LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4152LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4152LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4152NLC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4152NLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4152WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4153
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4153LM

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4153LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4154
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4154LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4154LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4300
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4650
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4650LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4650LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4650LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4650LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4651
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4651LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4651LCi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4651LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4651LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4651NLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4651WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4652
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4652LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4652LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4652LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4652LMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4652NLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4652WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4652WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4654

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4654LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4654LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4654WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4655
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4655LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4655LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 530
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 530LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 530LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 530XC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 530XCI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 530XV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 530XVi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6000
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6000LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6001
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6002
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6002LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6003
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6003LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6003LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6003LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6003LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6004
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6004L
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6004LC

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6004LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6004LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 620
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 620LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 620TE
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 620TLR
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 620TX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 620TXV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 621
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 621E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 621EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 621EV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 621L

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 621LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 621LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 621LV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 621LVi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 621XC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 621XCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 621XV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 621XVi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 622
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 622E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 622EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 622EV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 622LC

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 622LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 622LV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 622LVi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 622XC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 622XV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 623
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 623E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 623EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 623EV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 623LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 623LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 623LV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 623LVi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 623XC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 623XV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 624
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 624E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 624EC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 624EV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 624LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 624LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 624LV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 624LVi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 624XC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 624XCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 624XV

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 700
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 710
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 711
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 720
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 720TX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 720TXV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 721
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 721TX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 722
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 722iTX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 722iTXV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 722TX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 723

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 723TX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 723TXV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 723TXVI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 730
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 730TX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 730TXV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 732
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 732TLV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 732TX
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 732TXV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 734
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 734TL
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 734TXV

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 735
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 735TLV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 736
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 736TL
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 736TLV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 737
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 737TLV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 738
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 738TLV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 739
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 739GLTV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 739GLTV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 739TLV

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 740
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 740LVF
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 741
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 741LVF
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 744
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 744LCF
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 800
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8000
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8000LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8000LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8001
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8001LCiB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8002

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8002LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8002LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8002LCiB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8002LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8003
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8003LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8003LCiB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8003LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8003LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8003LMiB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8004
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8004LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8004LCiB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8004LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8004LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8004LMiB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8005
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8005LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8005LCiB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8005LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8005LMiB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8006
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8006LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8006LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8006LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8006LMiB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 800LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 800LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 800LCiB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 800LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 800LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 800LMiB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 800XC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 800XCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 801LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 801LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 801LCiB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 801LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 801LMiB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 801XC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 801XCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 801XVi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 802
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 802LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 802LCiB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 802LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 802LMiB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 802XCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 803
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 803LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 803LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 803LCiB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 803LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 803LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 803LMiB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 803XCI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 803XVi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 804
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 804LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 804LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 804LCiB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 804LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 804LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 804LMiB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8100

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8101
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8101WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8102
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8102WLCI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8102WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8103
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8103WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8104
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8104WLCI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8104WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8106
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8106WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8331

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8331G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8371
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8371G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8371T
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8372
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8372G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8372T
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8471
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8481T
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8481TG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C110T
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C110TC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C111T

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C111TC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C112C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C112T
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C112TCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C112Ti
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C200
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C204Tmi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C210
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C213
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C213Tmi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C214
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C215
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C215Tmi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C300
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C300XCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C300XM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C300XMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C300XMib
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C301
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C301XCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C301XCi-G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C301XM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C301XMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C301XMib
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C302
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C302MXi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C302XC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C302XCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C302XMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C302XMiB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C303
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C303XC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C303XCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C303XM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C303XMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C303XMiB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C310
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C310XC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C310XCi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C310XM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C310XMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C311
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C311XC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C311XCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C311XM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C311XMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C312
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C312XC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C312XCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C312XM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate P633
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate P643

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate X483G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate ZF1
Suderinamas su šiais įrenginiais	ACOM FT6000A
Suderinamas su šiais įrenginiais	ACOM Patriot 8000
Suderinamas su šiais įrenginiais	ACOM Patriot 8800
Suderinamas su šiais įrenginiais	„eMachines M2105“.
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai ID49C07u
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai ID49C08u
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai ID49C11u
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai ID49C12u
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai ID49C13u
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai ID49C14u
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai M255E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai M255G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai M360
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai M360A
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai M360B
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai M360C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai M360X
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai M460
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai M460A
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai M460B
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai M460QS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai M465
Suderinamas su šiais įrenginiais	„Gateway One ZX4260“.
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire E14

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire E15
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire E5-411
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire E5-421
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire E5-421G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire E5-471
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire E5-471G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire E5-471P
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire E5-551
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire E5-551G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire E5-571
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire E5-571G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire E5-571P
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire E5-571PG

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate P246
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate P246-M
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate P246M
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate P246M-M
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate P246M-MG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate P256-M
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate P256-MG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire E5-473
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire E5-473G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire E5-574
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire E5-574G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire E5-574T
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire E5-574TG

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate P257-M
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate P257-MG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire ES1-511
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire ES1-531
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 2519
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate P236
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate P236-M
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate P238
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate P238-M
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3021
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3022
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3023
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3025

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3042
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3044
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3045
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3610WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5025
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5043WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5045
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5045WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plienas prailgintas 2600 LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis Extensa 2600LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Extensa Steel 2600WLC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Extensa Steel 2600WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 2602

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis prailgintas 2602LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 2602LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 2603
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 2603LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 2603LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis Extensa 2603WLC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 2603WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 2603WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis prailgintas 2603WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 2604
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 2604WLC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 2604WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4401

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4402
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4404
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4405
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C312XMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C313
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C313XC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C313XCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C313XM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C313XMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C314
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C314XC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C314XCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate C314XM

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3750
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3750G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3750Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3750ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3811
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 3811T
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4410T
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 4061
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5051
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5737
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer ADP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer PA-1600
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer PA-1650

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer PA-1700
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer SADP
Suderinamas su šiais įrenginiais	BenQ 3E 16190.001
Suderinamas su šiais įrenginiais	BenQ SADP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Čikonija CPA09
Suderinamas su šiais įrenginiais	Delta Electronics SADP
Suderinamas su šiais įrenginiais	LITEON PA-1600
Suderinamas su šiais įrenginiais	LITEON PA-1650
Antgalio dydis	5,5–1,7 mm
Amperatūra	3.42A