

**SONY, FUJITSU
6.5X4.4 MM**

SONY, FUJITSU 6.5x4.4mm charger cable

Generuota 2026-04-16



Name	Description
Jack diameter	6.5x4.4 mm
CODE	(DC-24L)



CONTACT US | +370 639 77277

QUICK PRODUCTS DELIVERY

1-2 w.d.

Name

Description

MODELS

SONY VAIO PCGSONY VAIO VPCYA1V9ESony VAIO VPCYA1V9RSony VAIO VPCYA25ECSony VAIO VPCYA26ECSony VAIO VPCYA2AJSONY VAIO VPCYB1S1ESony VAIO VPCYB1S1RSony VAIO VPCYB29KJSONY VAIO VPCYB2L1RSony VAIO VPCYB2M1ESony VAIO VPCYB3Q1RSony VAIO VPCYB3V1ESony Vaio PCGASony Vaio PCGSony Vaio VPCYA1VSONY Vaio VPCYA1V9SONY Vaio VPCYB1SSony Vaio VPCYB1S1SONY Vaio VPCYB29SONY Vaio VPCYB2LSONY Vaio VPCYB2MSony Vaio VPCYB3QSONY Vaio VPCYB3VSONY Vaio W11SONY Vaio W12SONY Vaio W21SONY Vaio W22SONY Vaio Y11SONY Vaio Y21SONY Vaio Y22SONY Vaio YA15SONY Vaio YA16SONY Vaio YA17SONY Vaio YA19SONY Vaio YB13SONY Vaio YB14SONY Vaio YB15SONY Vaio YB16SONY Vaio YB19SONY Vaio YB33SONY Vaio YB35SONY Vaio AC19V2SONY Vaio VGPSONY Vaio VGPSony VAIO SVJ2021E9EWSONY VAIO SVJ2021M1EWSONY VAIO SVJ2021M1RWSONY VAIO SVJ2021V1EWSONY VAIO SVJ2021V1RWSONY VAIO SVJ2022A4ESony VAIO SVJ2022C5ESony VAIO SVJ2022M1EWSONY VAIO SVJ2022M1RWSONY VAIO SVJ2022M9EWSONY VAIO SVJ2022V1EWSONY VAIO SVJ2022V1RWSONY VAIO SVJ20235STWSONY VAIO VPCS13A7ESony VAIO VPCS13AFGSONY VAIO VPCS13AFHSONY VAIO VPCS13AFJSONY VAIO VPCS13AGJSONY VAIO VPCS13AGXSONY VAIO VPCS13AHJSONY VAIO VPCS13B7ESony VAIO VPCS13BFXSONY VAIO VPCS13C5ESony VAIO VPCS13CGXSONY VAIO VPCS13DGXSONY VAIO VPCS13EGXSONY VAIO VPCS13FGXSONY VAIO VPCS13GGXSONY VAIO VPCS13HGXSONY VAIO VPCS13I7ESony VAIO VPCS13L8ESony VAIO VPCS13S9ESony VAIO VPCS13S9RSONY VAIO VPCS13SGXSONY VAIO VPCS13V9ESony VAIO VPCS13X8ESony Vaio SVF15SONY Vaio SVF15213CXWSony Vaio SVF15214CXBSONY Vaio SVF152190XSONY Vaio SVF1521A1EWSony Vaio SVF1521A2EBSony Vaio SVF1521A2EWSony Vaio SVF1521A6EWSony Vaio SVF1521B1EWSony Vaio SVF1521B1RBSony Vaio SVF1521B4ESONY Vaio SVF1521BCXBSONY Vaio SVF1521BGXBSONY Vaio SVF1521C2EBSony Vaio SVF1521C4ESONY Vaio SVF1521C6EWSony Vaio SVF1521D1RBSony Vaio SVF1521E6EWSony Vaio SVF1521F6EWSony Vaio SVF1521F8EBSony Vaio SVF1521FSTWSony Vaio SVF1521G1EWSony Vaio SVF1521G2RWSony Vaio SVF1521H6EBSony Vaio SVF1521H6EWSony Vaio SVF1521HCXBSONY Vaio SVF1521HSTWSony Vaio SVF1521I6EWSony Vaio SVF1521J1EBSony Vaio SVF1521J1RBSony Vaio SVF1521K2RWSony Vaio SVF1521M1EWSony Vaio SVF1521M1RBSony Vaio SVF1521M1RWSony Vaio SVF1521P1RWSony Vaio SVF1521P2EWSony Vaio SVF1521P4ESONY Vaio SVF1521Q1EBSony Vaio SVF1521Q1EWSony Vaio SVF1521Q6EWSony Vaio SVF1521QSTBSony Vaio SVF1521R1EWSony Vaio SVF1521R2EWSony Vaio SVF1521R2RWSony Vaio SVF1521R6EWSony Vaio SVF1521RSTWSony Vaio SVF1521S2EBSony Vaio SVF1521S2EWSony Vaio SVF1521T1EBSony Vaio SVF1521V6EBSony Vaio SVF1521VSTWSony Vaio SVF1521W1EBSony Vaio SVF1521W4ESONY Vaio SVF1521WSTBSony Vaio SVF1521X6EWSony Vaio SVF1521XSTWSony Vaio SVF1521YSTBSony Vaio SVF1521Z1EBSony Vaio SVF1521Z1RBSony Vaio SVF15328CXBSONY Vaio SVF153290SSony Vaio SVF153290XSONY Vaio SVF1532BCXWSony Vaio SVF15414CXWSony Vaio SVF15416CXBSONY Vaio SVF15416STWSony Vaio SVF15417STBSony Vaio SVF15A1S9RBSony Vaio SVF15N17STBSony Vaio SVF15N1X2EBSony Vaio SVF15N1X2RBSony Vaio VPCS13SONY Vaio SVF14SONY Vaio SVF14213CXPSony Vaio SVF14214CXWSony Vaio SVF142190XSONY Vaio SVF1421B4ESONY Vaio SVF1421BPXBSONY Vaio SVF1421C5ESONY Vaio SVF1421L1EWSony Vaio SVF143290XSONY Vaio SVF1432ACXWSony Vaio SVF1521C5ESONY Vaio SVF1521GCXBSONY Vaio SVF1521H4ESONY Vaio SVF1521K4ESONY Vaio SVF1532BGXBSONY Vaio SVF1532CCXBSONY Vaio SVF1532CCXWSony Vaio SVF1532DCXBSONY Vaio SVF1532DCXPSony Vaio SVF1532DCYWSony Vaio PCGASony Vaio ADPSony Vaio PA-1650SONY Vaio SVF14218CXBSONY Vaio SVF14218CXPSony Vaio SVF1421X2EWSony Vaio SVF14322CXBSony Vaio SVF14ASony Vaio SVF14A13CXBSONY Vaio SVF14A13CXPSony Vaio SVF14A13CXSSony Vaio SVF14A14CXBSONY Vaio SVF14A14CXPSony Vaio SVF14A14CXSSony Vaio SVF14A16CXPSony Vaio SVF14A16CXSSony Vaio SVF14A17CXBSONY Vaio SVF14A17CXSSony Vaio SVF14A190XSONY Vaio SVF14A1S9RBSony Vaio

Laido ilgis, m

SERVICE

SVF14AA1QMSony Vaio SVF14NSony Vaio SVF14N1A4ESony Vaio SVF14N1B4ESony Vaio
~~SVF15213CX~~SVF15213CXBSony Vaio SVF15213CXPSony Vaio SVF15215CXWSony Vaio SVF15217CXBSony
 Vaio SVF15217CXPSony Vaio SVF15217CXWSony Vaio SVF15218CXBSony Vaio
 SVF15218CXPSony Vaio SVF15218CXWSony Vaio SVF152A29MSony Vaio SVF15323CXBSony
 Pas mus vietoje atliekama neįėjama kompiuterių maitinimo blokelių remonto, keičiamas
 Vaio SVF15325CXWSony Vaio SVF15328CXWSony Vaio SVF15412CXBSony Vaio SVF15A1Sony
 blokelių laidus. Galimybė sutaupti neišleidžiant pinigų naujoms blokeliams.
 Vaio SVF15A16CXSSony Vaio SVF15A17CXBSony Vaio SVF15A17CXSSony Vaio
 SVF15A1ACXSSony Vaio SVF15A1B4ESony Vaio SVF15A1S2ESSony Vaio SVF15A1S2RSSony Vaio
 SVF15A1Z2ESSony Vaio SVF15AA1QMSony Vaio SVF15NSony Vaio SVF15N17CXBSony Vaio
 SVF15N17CXSSony Vaio SVF15N190XSony Vaio SVF15N1A4ESony Vaio SVF15N1B4ESony Vaio
 SVF15N1C4ESony Vaio SVF15N1C5ESony Vaio SVF15N1E2ESSony Vaio SVF15N1H4RSSony Vaio
 SVF15N1J2ESSony Vaio SVF15N1S2ESSony Vaio SVF15N1Y2ESSony Vaio SVJ20Sony Vaio
 SVT14Sony Vaio SVT14117CXSSony Vaio SVT1411BPXSSony Vaio SVT14122CXSSony Vaio
 SVT14122PXSSony Vaio SVT14124CXSSony Vaio SVT14125CXSSony Vaio SVT14126CXSSony
 Vaio SVT1412ACXSSony Vaio SVT15Sony Vaio SVT15112CXSSony Vaio SVT1511ACXSSony Vaio
 SVT1511C5ESony Vaio SVZ13Sony Vaio SVZ13115GGXISony Vaio SVZ13115GWSony Vaio
 SVZ13116GXXSony Vaio SVZ13117FCXSony Vaio SVZ131190XSony Vaio SVZ13119FJBSony Vaio
 SVZ13119GCXI