

DELL | 7.4x5.0 mm | 19.5V | 4.62A | 90W Car Laptop Charger

Generuota 2025-06-07



Voltage	19.5V
Srovė	4.62A
Įvesties įtampa	12V DC
Jack diameter	7.4x5.0 mm
VOLTAGE	90W
CODE	(AUT-7)

MODELS

Dell Alienware M11xR2, Dell Alienware M11xR3, Dell Inspiron 1150, Dell Inspiron 13, Dell Inspiron 1320, Dell Inspiron 14, Dell Inspiron 1425, Dell Inspiron 1427, Dell Inspiron 1440, Dell Inspiron 1464, Dell Inspiron 14-N4050, Dell Inspiron 14R, Dell Inspiron 15, Dell Inspiron 1546, Dell Inspiron 1564, Dell Inspiron 15R, Dell Inspiron 17, Dell Inspiron 1705, Dell Inspiron 1720, Dell Inspiron 1721, Dell Inspiron 1750, Dell Inspiron 1764, Dell Inspiron 17R, Dell Inspiron 500m, Dell Inspiron 5100, Dell Inspiron 8500, Dell Inspiron 8600, Dell Inspiron 8600CR, Dell Inspiron 9300, Dell Inspiron M101Z, Dell Inspiron M102Z, Dell Inspiron M301Z, Dell Inspiron M4040, Dell Inspiron M4110, Dell Inspiron M5010, Dell Inspiron M5030, Dell Inspiron M5040, Dell Inspiron M5110, Dell Inspiron N4010, Dell Inspiron N4020, Dell Inspiron N4030, Dell Inspiron N4050, Dell Inspiron N4110, Dell Inspiron N5010, Dell Inspiron N5030, Dell Inspiron N5110, Dell Inspiron N7010, Dell Inspiron N7110, Dell Inspiron PP29L Dell Latitude 2120, Dell Latitude D630c, Dell Latitude D631, Dell Latitude E5420, Dell Latitude E5420m, Dell Latitude E5520, Dell Latitude E5520m, Dell Latitude E6220, Dell Latitude E6320, Dell Latitude E6410, Dell Latitude E6410 ATG, Dell Latitude E6420, Dell Latitude E6420 ATG, Dell Latitude E6420 XFR, Dell Latitude E6510, Dell Latitude E6520, Dell Latitude XT3 Dell Studio 1435, Dell Studio 1450, Dell Studio 1457, Dell Studio 1458, Dell Studio 14z, Dell Studio 15, Dell Studio 1535, Dell Studio 1536, Dell Studio 1537, Dell Studio 1555, Dell Studio 1557, Dell Studio 1558, Dell Studio 1569, Dell Studio 17, Dell Studio 1735, Dell Studio 1737, Dell Studio 1745, Dell Studio 1747, Dell Studio 1749, Dell Studio XPS 13, Dell Studio XPS 1340, Dell Studio XPS 16, Dell Studio XPS 1640, Dell Studio XPS 1645, Dell Studio XPS 1647, Dell Vostro 1088, Dell Vostro 1320, Dell Vostro 1700, Dell Vostro 1720, Dell Vostro 2510, Dell Vostro 3350, Dell Vostro 3450, Dell Vostro 3550, Dell Vostro 3555, Dell Vostro 3750, Dell Vostro A90 Dell XPS 15z, Dell XPS L511z, Dell XPS M1210, Dell XPS M140, Dell XPS M1530, Dell XPS M170, Dell XPS M2010, 09T215, OCM889, OWK890, 310-2862, 310-3399, 310-399, 330-4113, 7W104, 9T215, C2894, C8023, CM889, da90pe1-00, FA90PE1-00, FA90PS0-00, LA90PS0-00, M5068, NADP-90KBA, PA10, PA-10, PA-1900-02D, PA-1900-02D2, PA3-E, PA-3E Family, U7809, V1277, WK890, X7014 WK890 D094H AK-ND-07 330-4113 C440H Y807G 330-2965 330-1826 330-1827 330-1825 330-2140 330-1828 UC473 PA3-E Y808G 5901720130549 C120H 320-1389 PA-3E Inspiron 1105; Inspiron 1420; Inspiron 1501; Inspiron 1520; Inspiron 1521; Inspiron 1525; Inspiron 1526; Inspiron 1535; Inspiron 1720; Inspiron 1721; Inspiron 300M; Inspiron 500M; Inspiron 510M; Inspiron 6000; Inspiron 600M; Inspiron 630M; Inspiron 6400; Inspiron 640M; Inspiron 700M; Inspiron 710M; Inspiron 8500; Inspiron 8600; Inspiron 8600C; Inspiron 9200; Inspiron 9300; Inspiron 9400; Inspiron E1405; Inspiron E1505; Inspiron E1705; Latitude 100L; Latitude 131L; Latitude D400; Latitude D410; Latitude D420; Latitude D430; Latitude D500; Latitude D505; Latitude D510; Latitude D520; Latitude D530; Latitude D531; Latitude D600; Latitude D610; Latitude D620; Latitude D630; Latitude D631; Latitude D800; Latitude D810; Latitude D820; Latitude D830; Latitude E4200; Latitude E4300; Latitude E5400; Latitude E5500; Latitude E6400; Latitude E6400 ATG; Latitude E6500; Latitude X300; Precision M1210; Precision M170; Precision M20; Precision M2300; Precision M2400; Precision M4300; Precision M60; Precision M65; Precision M70; Precision M90; Studio 13; Studio 1435; Studio 1440; Studio 1450; Studio 1457; Studio 14z; Studio 15; Studio 1535; Studio 1536; Studio 1537; Studio 1555; Studio 1557; Studio 17; Studio 1735; Studio 1737; Studio 1745; Studio 1747; Studio XPS 13; Studio XPS 1340; Studio XPS 16; Studio XPS 17; Vostro 1000; Vostro 1014; Vostro 1015; Vostro 1088; Vostro 1200; Vostro 1210; Vostro 1220; Vostro 1300; Vostro 1310; Vostro 1320; Vostro 1400; Vostro 1500; Vostro 1510; Vostro 1520; Vostro 1700; Vostro 1710; Vostro 1720; Vostro 2510; Vostro A840; Vostro A860; XPS M1020; XPS M1210; XPS M1330; XPS M140; XPS M1530. OCM889; OW6KV; OWTCOV; OY637; 310-9134; 320-1389; 330-0945; 330-1825; 330-1828; 3T6XF; 450-11859; 450-16681; 450-16683; 450-18119; 450-19036; 450-19041; 6GYVK; ADP-90AH EB; ADP-90VH D; C120H; C2894; C7VJC; CF820; CF989; CM889; D094H; DA90PS1-00; DF266; DF349; F8834;

FF313; HH44H; J62H3; J6H23; JCF3V; MK947; NF599; NJVPK; NN236; PA-10; PA-1900-01D3; RM805; U7809; UC473; WK890; WTCOV; Y637; Y807G; Y808G; YY20N; 330-1826; 330-1827; 330-4113; 450-AAVQ; V3KCV; C9HYX; C3W2; O6C3W2; MYRTG; LA90PM130; PA-3E; 492-BBCU; Tinkami Dell kompiuteriai: (informacija gali būti nepilna) Alienware M11x; Alienware M11x R2; Alienware M11X R3; Chromebook 11; Display S2340T; Display ST2730L; Display SX2210; Display SX2210T; Inspiron 1110; Inspiron 1120; Inspiron 1150; Inspiron 13 1318; Inspiron 1318; Inspiron 1320; Inspiron 1370; Inspiron 13R N3010; Inspiron 13z 5323; Inspiron 14 1420; Inspiron 14 1464; Inspiron 14 3421; Inspiron 14 3437; Inspiron 14 N4020; Inspiron 14 N4030; Inspiron 1420; Inspiron 1440; Inspiron 1464; Inspiron 1470; Inspiron 14R 5420; Inspiron 14R 5421; Inspiron 14R 5437; Inspiron 14R 7420; Inspiron 14R N4010; Inspiron 14R N4110; Inspiron 14z 5423; Inspiron 15 1564; Inspiron 15 1570; Inspiron 15 3520; Inspiron 15 3521; Inspiron 15 3531; Inspiron 15 3537; Inspiron 15 3541; Inspiron 15 3542; Inspiron 15 3543; Inspiron 15 3552; Inspiron 15 5551; Inspiron 15 5552; Inspiron 15 5555; Inspiron 15 5558; Inspiron 15 7537; Inspiron 15 7547; Inspiron 15 7548; Inspiron 15 M5030; Inspiron 1501; Inspiron 1520; Inspiron 1521; Inspiron 1525; Inspiron 1526; Inspiron 1545; Inspiron 1546; Inspiron 1555; Inspiron 1564; Inspiron 1570; Inspiron 15R 5520; Inspiron 15R 5520 N5520; Inspiron 15R 5521; Inspiron 15R 5537; Inspiron 15R 7520; Inspiron 15R M5010; Inspiron 15R N5010; Inspiron 15R N5110; Inspiron 15R P25F P25F001 7520 N7520; Inspiron 15z; Inspiron 15z 5523; Inspiron 17 1764; Inspiron 17 3721; Inspiron 17 3737; Inspiron 17 5748; Inspiron 17 5749; Inspiron 17 5758; Inspiron 17 7737; Inspiron 17 7746; Inspiron 1720; Inspiron 1721; Inspiron 1750; Inspiron 1764; Inspiron 17R 5720; Inspiron 17R 5721; Inspiron 17R 5737; Inspiron 17R 7720; Inspiron 17R N7010; Inspiron 17R N7110; Inspiron 17R P15E 5720 N5720; Inspiron 17R P15E 7720 N7720; Inspiron 300m; Inspiron 3420; Inspiron 3420; Inspiron 3421; Inspiron 3437; Inspiron 3520; Inspiron 3521; Inspiron 3531; Inspiron 3537; Inspiron 3551; Inspiron 3737; Inspiron 400; Inspiron 410; Inspiron 500m; Inspiron 505M; Inspiron 510m; Inspiron 5421; Inspiron 5423; Inspiron 5425; Inspiron 5437; Inspiron 5520; Inspiron 5521; Inspiron 5523; Inspiron 5525; Inspiron 5537; Inspiron 5545; Inspiron 5547; Inspiron 5548; Inspiron 560; Inspiron 560s; Inspiron 570; Inspiron 5737; Inspiron 580; Inspiron 580s; Inspiron 6000; Inspiron 600m; Inspiron 630m; Inspiron 6400; Inspiron 640m; Inspiron 700m; Inspiron 710m; Inspiron 7520; Inspiron 7537; Inspiron 7737; Inspiron 8500; Inspiron 8600; Inspiron 8600c; Inspiron 9200; Inspiron 9300; Inspiron 9300s; Inspiron 9400; Inspiron e1405; Inspiron e1505; Inspiron e1705; Inspiron M301Z; Inspiron M4010; Inspiron M4040; Inspiron M4110; Inspiron M5010; Inspiron M501R M5010; Inspiron M5030; Inspiron M5040; Inspiron M5110; Inspiron M511R M5110; Inspiron M531R 5535; Inspiron M731R 5735; Inspiron Mini 11z; Inspiron N3010; Inspiron N301Z; Inspiron N311Z; Inspiron N4010; Inspiron N4020; Inspiron N4030; Inspiron N4050; Inspiron N4110; Inspiron N411Z; Inspiron N4120; Inspiron N5010; Inspiron N5030; Inspiron N5040; Inspiron N5050; Inspiron N5110; Inspiron N7010; Inspiron N7110. Inspiron One 2205; Inspiron One 2305; Inspiron One 2310; Inspiron XPS M1210; Inspiron XPS M140; Inspiron XPS M1710; Latitude 100L; Latitude 12 E5250; Latitude 131L; Latitude 14 Rugged 5404; Latitude 14 Rugged 5414; Latitude 14 Rugged Extreme 7404; Latitude 2110; Latitude 2120; Latitude 3150; Latitude 3330; Latitude 3340; Latitude 3440; Latitude 3450; Latitude 3540; Latitude 3550; Latitude 3570; Latitude 5404; Latitude 6430U; Latitude 7204; Latitude 7250; Latitude 7404; Latitude 7450; Latitude ATG D620; Latitude ATG D630; Latitude ATG E6400; Latitude ATG E6410; Latitude ATG E6420; Latitude ATG E6430; Latitude D400; Latitude D410; Latitude D410U; Latitude D420; Latitude D430; Latitude D500; Latitude D505; Latitude D510; Latitude D510U; Latitude D520; Latitude D530; Latitude D531; Latitude D600; Latitude D610; Latitude D610U; Latitude D620; Latitude D630; Latitude D630c; Latitude D631; Latitude D800; Latitude D810; Latitude D810U; Latitude D820; Latitude D830; Latitude E4200; Latitude E4300; Latitude E4310; Latitude E5250; Latitude E5400; Latitude E5410; Latitude E5420; Latitude E5420m; Latitude E5430; Latitude E5440; Latitude E5450; Latitude E5470; Latitude E5500; Latitude E5510; Latitude E5520; Latitude E5520m; Latitude E5530; Latitude E5540;

Latitude E5550; Latitude E5570; Latitude E6220; Latitude E6230; Latitude E6320; Latitude E6330; Latitude E6400; Latitude E6410; Latitude E6420; Latitude E6430; Latitude E6430s; Latitude E6440; Latitude E6500; Latitude E6510; Latitude E6520; Latitude E6530; Latitude E6540; Latitude E7240; Latitude E7250; Latitude E7270; Latitude E7440; Latitude E7450; Latitude E7470; Latitude L13; Latitude X300; Latitude XFR D630; Latitude XFR E6400; Latitude XFR E6420; Latitude XT2; Latitude XT3; Latitude Z600; Precision M2400; Precision M4300; Precision M4400; Precision M4500; Precision M60; Precision M65; Precision M70; Precision Mobile M20; Precision Mobile M2300; Precision Mobile M2400; Precision Mobile M4300; Precision Mobile M4400; Precision Mobile M4500; Precision Mobile M4600; Precision Mobile M4700; Precision Mobile M60; Precision Mobile M6300; Precision Mobile M6400; Precision Mobile M65; Precision Mobile M70; Studio 14; Studio 1435; Studio 1440; Studio 1440n; Studio 1450; Studio 1457; Studio 1458; Studio 14z; Studio 15; Studio 1535; Studio 1536; Studio 1537; Studio 1555; Studio 1557; Studio 1558; Studio 1559; Studio 1569; Studio 17; Studio 1735; Studio 1737; Studio 1745; Studio 1747; Studio 1749; Studio 7100; Studio XPS 1340; Studio XPS 16; Studio XPS 1640; Studio XPS 1645; Studio XPS 1647; Studio XPS 9100; Vostro 1000; Vostro 1014; Vostro 1015; Vostro 1088; Vostro 1200; Vostro 1220; Vostro 1310; Vostro 1320; Vostro 1400; Vostro 1440; Vostro 1450; Vostro 1500; Vostro 1510; Vostro 1520; Vostro 1540; Vostro 1550; Vostro 1700; Vostro 1710; Vostro 1720; Vostro 2420; Vostro 2421; Vostro 2510; Vostro 2520; Vostro 2521; Vostro 3300; Vostro 3350; Vostro 3360; Vostro 3400; Vostro 3450; Vostro 3460; Vostro 3500; Vostro 3550; Vostro 3555; Vostro 3560; Vostro 3700; Vostro 3750; Vostro A840; Vostro A860; Vostro V13; Vostro V130; Vostro V131; XPS 14 L401X; XPS 14 L421X; XPS 14z L412z; XPS 15L521X; XPS 15z L511z; XPS L401X; XPS L421X; XPS L521X; XPS M1210; XPS M1310; XPS M1330; XPS M140; XPS M1530; XPS M1710; XPS Studio XPS 1340.