



Originalus SONY MINI 10.5V / 3.8A / 4.8 x 1.7 mm / 45W pakroviklis

Generuota 2026-06-25

Pavadinimas

Aprašymas

IŠMATAVIMAI

4.8 x 1.7 mm

TIPAS

Originalus, naujas

MODELIS

SONY su antgaliu 4.8 x 1.7 mm

Pavadinimas

Aprašymas

MODELIAI

Sony VAIO SVD1121C5EB (Duo 11) Sony VAIO SVD1121P2EB (Duo 11) Sony VAIO SVD1121P2RB (Duo 11) Sony VAIO SVD1121Q2EB (Duo 11) Sony VAIO SVD1121Q2RB (Duo 11) Sony VAIO SVD1121X9EB (Duo 11) Sony VAIO SVD1121X9RB (Duo 11) Sony VAIO SVD1121Z9EB (Duo 11) Sony VAIO SVD1121Z9RB (Duo 11) Sony VAIO SVD1122C5E (Duo 11) Sony VAIO SVD13213STW (Duo 13) Sony VAIO SVD13217PTB (Duo 13) Sony VAIO SVD1321C5E (Duo 13) Sony VAIO SVD1321C5ER (Duo 13) Sony VAIO SVD1321E4RB (Duo 13) Sony VAIO SVD1321F4RW (Duo 13) Sony VAIO SVD1321G4RB (Duo 13) Sony VAIO SVD1321H4RW (Duo 13) Sony VAIO SVD1321J4RB (Duo 13) Sony VAIO SVD1321K4RW (Duo 13) Sony VAIO SVD1321L2EB (Duo 13) Sony VAIO SVD1321L2EW (Duo 13) Sony VAIO SVD1321L9EB (Duo 13) Sony VAIO SVD1321M2EB (Duo 13) Sony VAIO SVD1321M2EW (Duo 13) Sony VAIO SVD1321M2RW (Duo 13) Sony VAIO SVD1321M9EB (Duo 13) Sony VAIO SVD1321M9RB (Duo 13) Sony VAIO SVD1321X9EB (Duo 13) Sony VAIO SVD1321X9EW (Duo 13) Sony VAIO SVD1321Z9EB (Duo 13) Sony VAIO SVD1321Z9RB (Duo 13) Sony VAIO SVP1121A4E (Pro 11) Sony VAIO SVP1121C5E (Pro 11) Sony VAIO SVP1121C5ER (Pro 11) Sony VAIO SVP1121M2EB (Pro 11) Sony VAIO SVP1121M2RS (Pro 11) Sony VAIO SVP1121X9EB (Pro 11) Sony VAIO SVP1121X9RB (Pro 11) Sony VAIO SVP1121Z9EB (Pro 11) Sony VAIO SVP1121Z9RB (Pro 11) Sony VAIO SVP13211STS (Pro 13) Sony VAIO SVP13212STBI (Pro 13) Sony VAIO SVP13213STB (Pro 13) Sony VAIO SVP13213STS (Pro 13) Sony VAIO SVP13218PTB (Pro 13) Sony VAIO SVP1321A4E (Pro 13) Sony VAIO SVP1321B4E (Pro 13) Sony VAIO SVP1321C4E (Pro 13) Sony VAIO SVP1321C5E (Pro 13) Sony VAIO SVP1321C5ER (Pro 13) Sony VAIO SVP1321D4E (Pro 13) Sony VAIO SVP1321E4RB (Pro 13) Sony VAIO SVP1321F4RB (Pro 13) Sony VAIO SVP1321L1EBI (Pro 13) Sony VAIO SVP1321L1RBI (Pro 13) Sony VAIO SVP1321M2EB (Pro 13) Sony VAIO SVP1321M2RS (Pro 13) Sony VAIO SVP1321M4RS (Pro 13) Sony VAIO SVP1321M9EB (Pro 13) Sony VAIO SVP1321M9RB (Pro 13) Sony VAIO SVP1321N4RS (Pro 13) Sony VAIO SVP1321Q4RB (Pro 13) Sony VAIO SVP1321X9EB (Pro 13) Sony VAIO SVP1321X9RB (Pro 13) Sony VAIO SVP1321Z9EB (Pro 13) Sony VAIO VPC-X111KD Sony VAIO VPC-X111KX/B Sony VAIO VPC-X113KG Sony VAIO VPC-X115KX/N Sony VAIO VPC-X116KC Sony VAIO VPC-X118LC Sony VAIO VPC-X118LG Sony VAIO VPC-X119LC