

DELL Original.



DELL 65W / 19.5V / 3.34A / 7.4x5.0mm Original Nešiojamo kompiuterio įkroviklis

Generuota 2026-06-15

Pavadinimas

Aprašymas

MODELIS

310-9249;330-0395;ADP-65AH
 B;DA65NS4-00;HR763;LA65NS2-00;NX061;PA-1650-020W;PA-1650-02DW;PA-21 Family;PP41L;
 PP42L;XK850;YR719;YR733.Y808GPA-3E330-1827PA-1650-161330-2965320-1389PA3-E330-182
 8330-4113AK-ND-05Y807GUC473330-1825WK890D094HC120HC440H330-182659017201302
 42330-21400N6M8JInspiron 1318;Inspiron 1440;Inspiron 15;Inspiron 1530;Inspiron
 1545;Inspiron 1546;Inspiron 1551;Inspiron 1557;Inspiron 1750;XPS M1330.
 06TM1C0JNKWD332-1831ADP-65JB CADD-65JBCFA65NE1-00HA65NM130HA65NS1-00HK65N
 M130JNKWDLA65NSO-00LA65NS2-00LA65NS2-01LA65NSO-00MK911PA-12PA-1650-02DDPA-
 1650-05DPA-1650-06D3PA-2EPA12PA2EPA65NEO-OORX929TN800
 11 (3135)11 (3137)11 (3138)13 (7348)13R13z (5323)14 (3421)14 (3437)14 (5458)14R14R (5421)14R
 (5437)14z (5423)1511201318142014251428146415 (3520)15 (3521)15 (3537)15
 (7537)1501152015211525152615451564157548.0015R15R (5520)15R (5521)15R (5537)15R
 (7520)15z (1570)15z (5523)17 (3721)17 (3737)17 (7548)17 (7737)17 (7746)17R (5720)17R
 (5721)17R (5737)300M400M500M505M510M60006000D600M610M630M6400640M700M
 710m7558E1405E1501E1505E1705M301zM5010N7010
 serija Latitude12 (7204)13131L14 (7404)2100211021203150316033303340335034403450346
 03470350035103540355035603570358052805404541454806430u7204721472807404741
 47480ATGD400D410D420D430D500D505D510D520D530D531D600D610D620D630E4200
 E5250E5270E5400E5404E5420E5420mE5430E5440E5450E5470E5520E5520mE5530E554
 0E5550E5570E6220E6230E6320E6330E6410E6430E6430 ATGE6430sE6440E6530E6540E7
 240E7250E7270E7440E7450E7470P63G001PP12SPP15SSTTablet PC XTTablet PC XT2
 XFRTTablet PC XT3X300XTXT2XT2 XFRXT3Z600
 serija XPS14 (L421X)M1210M1330M1350
 serija Vostro5001000101410151088120012201310132014001500151015201710242025203300
 335033603400345034603500355035603565A840A860P06EP06E001P09FP09F001P09SP0
 9S001P13E001P13SP13S001P16FP16F001P19GP19G001P22GV130
 serija Studio145014Z15351536PP33LXPS 13XPS 1645
 serija Chromebook113120

Precision

Pavadinimas

Aprašymas

MODELIAI

Dell Vostro P19G001Dell Inspiron 15Dell Inspiron P10FDell Inspiron P10F001Dell Inspiron P10F002Dell Inspiron P11G001Dell Inspiron P17FDell Inspiron P20GDell Vostro 1440Dell Vostro P13EDell Vostro P13E001Dell Vostro P13SDell Vostro P16F001Dell Vostro P19GDell Vostro P22G003Dell Vostro P34G001Dell Vostro P10G001Dell Vostro P03S001Dell Inspiron P03T001Dell XPS PP19LDell YD637Dell Inspiron 1410Dell Vostro 1500Dell Inspiron 15RDell Inspiron 17RDell Vostro 1310Dell Vostro 1320Dell Vostro PP36LDell Vostro PP36SDell Latitude E6230Dell Latitude E6430Dell Latitude E6430SDell Latitude XT3Dell Latitude E5530Dell Latitude E6530Dell Latitude E6540Dell Inspiron 13zDell Latitude E5430Dell Latitude E6440Dell XPS P24G001Dell Vostro PP16SDell XPS P29G003Dell Vostro P13S001Dell Vostro P16FDell Vostro P22GDell Inspiron 14RDell Inspiron P33GDell Inspiron P33G001Dell Inspiron P33G002Dell Vostro P34GDell Vostro 3300Dell Vostro P06EDell Vostro P06E001Dell Vostro P09FDell Vostro P09F001Dell Vostro P09SDell Vostro P09S001Dell Vostro P10GDell Vostro A840Dell Vostro A860Dell Vostro PP37LDell Inspiron 14zDell Inspiron 15zDell ONX061Dell LA65NS0Dell LA65NS2Dell NX061Dell ONX061Dell ONX061Dell Inspiron 1420Dell Inspiron 1525Dell Inspiron 1526DELL Inspiron PP29LDell Vostro 1400Dell Latitude E5440Dell Latitude E6330Dell Latitude E6410Dell Inspiron 17Dell Inspiron M411RDell Inspiron M421RDELL Vostro PP36XDell XPS 12Dell XPS 13Dell Studio 1535Dell Studio 1536Dell Studio PP33LDell Inspiron 600mDell Inspiron 14Dell Inspiron P40FDell Inspiron P40F001Dell Inspiron P40F002Dell Latitude 6430uDell Inspiron P37GDell Latitude 3440Dell Latitude 3540Dell Latitude 3570Dell Inspiron P23GDell Inspiron P23G001Dell Inspiron P11SDell Inspiron P11S001Dell Inspiron P11S002Dell Inspiron PP05LDell Inspiron PP05XBDell Inspiron PP22LDell Inspiron PP23LADell Vostro PP23LBDell XPS P30GDell XPS P30G001Dell O928G4Dell 928G4Dell O928G4Dell Latitude 3340Dell Latitude 3450Dell Latitude 3550Dell Latitude E5250Dell Latitude E5450Dell Latitude E5540Dell Latitude E5550Dell Latitude E7240Dell Latitude E7250Dell Latitude E7440Dell Latitude E7450Dell Inspiron M431RDell Inspiron P37G002Dell Latitude 3470Dell Latitude P63GDell Latitude P63G001Dell Inspiron 6000Dell Inspiron 1501Dell Inspiron 6400Dell Inspiron E1505Dell Latitude 131LDell Vostro 1220Dell Vostro P03SDell Vostro V13Dell Inspiron P17SDell Inspiron P17S001Dell Chromebook 11Dell Latitude 3150Dell Latitude 3160Dell Latitude E4200Dell Latitude P21TDell Latitude P21T001Dell Latitude PP15SDell Vostro 1200Dell XPS 14Dell XPS 14ZDell XPS P20SDell XPS P20S002Dell XPS P24GDell XPS P29GDell XPS P29G001Dell XPS P29G002Dell O4H6NVDell O9RN2CDell 332Dell 4H6NVDell 9RN2CDell O4H6NVToshiba Equium A100Toshiba Satellite ProToshiba DynaBook AW3Toshiba DynaBook AW40N6M8J