

Green Cell PRO Charger / AC Adapter 19V 4.74A 90W for Acer Aspire 5733 5749 5749Z 5750 5750G 7750G V3-531 V3-551 V3-571 ...

Generuota 2026-07-16



Pavadinimas

Aprašymas

Suderinamas su šiais įrenginiais

Packard Bell EasyNote LJ75-GN

Suderinamas su šiais įrenginiais

Acer Aspire 7736Z

Suderinamas su šiais įrenginiais

Acer TravelMate 6595

Suderinamas su šiais įrenginiais

Packard Bell EasyNote LM87-JO

Suderinamas su šiais įrenginiais

Packard Bell EasyNote NM98-JU

Suderinamas su šiais įrenginiais

Packard Bell EasyNote TM01-RB

Suderinamas su šiais įrenginiais

Packard Bell EasyNote TS11-HR

Suderinamas su šiais įrenginiais

Acer Aspire 5733Z

Suderinamas su šiais įrenginiais

Acer TravelMate 7750ZG

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6460
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5596WXML
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5820TZ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5570ANWXC1
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5100
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5113
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5620
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5614WSMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TJ61-SB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TJ78-GO
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell MZ35
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer ADP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5021WLM

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9515
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 541LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 611TXC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai 8510GH
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MT3300
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX3100
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6110
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6640b
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX8528
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell Etna
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LJ61-RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7235G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 7330

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8572G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LS11-HR
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TK36-AV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TM85-GN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TV11-HC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5740ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 7520G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6552
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4235
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5501WXCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5634WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5102WLCIF
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5633WXLMI

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5601AWLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote MX67-P
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TJ67-AU
Suderinamas su šiais įrenginiais	Dell Alienware M9750
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell ZH7
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate TMP246
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5024WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 533LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 543LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 613TXV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai ML3108Q
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MT3710C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX3410

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6210
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6901
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NX260
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LJ65-CU
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 7530
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire V3-551G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LM85-GU
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote NM85-GU
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TK85-GO
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TM87-JO
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire E1
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire V3-471G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5630Z

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2424
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LK13-BZ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5583WXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4283WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5612A
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4233NWLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4220AWLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote MX67-O
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TJ75-JN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell GP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5810TG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire V5-573G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9502

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 534XV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 602TER
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8531
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai ML6227B
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MT6728
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX3702
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6625h
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6950
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NX550X
Įtampa	19V
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LJ75-JN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7736ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 7750

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LM87-JU
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote NS11-HR
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TM01-SB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TS11-SB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5749
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8472Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6463
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Ferrari 1100
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7339
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5575ZNWXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5101
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5113NWLMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9300

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5624WSM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TJ62-RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TJ78-JN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell MZ36
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6594G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5021WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire MS2265
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 541LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 611TXCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai 8510GZ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MT3303J
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX3103b
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6120

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6641
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX8530
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer PA-1900
Maitinimo kabelis	LAISVAS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7320
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5250
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8573
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LS11-SB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TK36-CV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TM85-GO
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TV43-CM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5744
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5220

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6592
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4235WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5501WXMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5683WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5102WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5633WXML
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5601WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote MX36-R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TJ67-CU
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote F0336-V
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2301WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate TMP256
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5024WLMi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 533XC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 550
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 614
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai ML3108V
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MT3711C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX3410h
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6214
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6910
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NX260X
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LJ65-DM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 7530G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire V3-771G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LM85-JN

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote NM85-JN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TK85-GU
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TM89-GN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4750Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire V3-531
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5725
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2424NWXMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5625G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5584WXXMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5210
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5613
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4233WLMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4670WLMI

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5241
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TJ75-JO
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell GP1W
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8571
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6594
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9502WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 535
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 603
Suderinamas su šiais įrenginiais	„eMachines M6809“.
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai ML6227Q
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MT6729
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6000
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6627

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6951
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NX550XL
Galia	90W
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LJ75-JO
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7738
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 7750G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LM94-RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote NS44-HR
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TM05-GU
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TS13-HR
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5749G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8473G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6463LMI

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Ferrari 1200
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7745
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2451WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5101A
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5113WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9301
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5625WSMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TJ62-SB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TR81-SB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell SB65
Suderinamas su šiais įrenginiais	LITEON PA-1900
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5022
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 531

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 541LCib
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 611TXV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai 8515
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MT3410
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX3130
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6121
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6641h
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX8550
Suderinamas su šiais įrenginiais	Chicony A090A029L
GARANTIJA	36 mėn
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7330
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5740G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8573T

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LS13-HR
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TK36-RV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TM85-JN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TV43-HC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5744G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5220G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6592G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6492
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5502WXCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5684WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5102WLMiF
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5634
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5602WLMi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote MX36-T
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TJ68-AU
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote MZ35-U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4100
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire E5-575
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5025WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 533XCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 550LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 614TxC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai ML3108Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MT6000
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX3412
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6216

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6912
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NX270
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LJ65-DT
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5320G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire V3-772G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LM85-JO
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote NM85-JU
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TK85-JN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TM89-GU
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire V3
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire V3-731G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5725G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2424WXCi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5745
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5585WXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5103WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5613WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4234
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4672LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5532
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TJ76-GN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell GP2
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8571G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5020
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9502WSM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 535LC

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 603TER
Suderinamas su šiais įrenginiais	„eMachines M6810“.
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai ML6227v
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MT6730
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6002M
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6627h
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6951h
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NX560
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LJ75-JP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7738G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 7750Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LM94-SB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote NS45-HR
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TM05-JN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TS13-SB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5749Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8473Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6463WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2428AWXCI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7745G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4314
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5101AWLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5114
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9301WSMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6500

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TJ64-RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TR82-SB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell SB85
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire V7
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5022NWLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 531LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 541LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 612
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai 8515GZ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MT3419
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX3140
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6123
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6650

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX8700
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5684WLMITV
Prekės kodas	AD02-P
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7920
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 7740G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8573TG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LS13-SB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TK37-AU
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TM85-JO
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TV44-CM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 7740
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5520
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 7220

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6492G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5502WXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5685WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5102WLMJF
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5684
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5621AWLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote MX36-U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TJ71-RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote MZ35-V
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4600
Suderinamas su šiais įrenginiais	ACER ASPIRE E5-575G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5040
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 533XV

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 550LV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 614TXCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai ML3109
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MT6010
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX3412h
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6240
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6916
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NX270S
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LJ65-RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5320Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4750
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LM85-JU
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote NM86-GN

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TK85-JO
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TM93-RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire V3-551
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4750GZ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6410
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2424WXML
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5745DG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2482WXML
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2491
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5652
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4234WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4672LMiB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5732Z

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TJ76-JN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell GP2W
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4283WLMUITS
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5020LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9503
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 535LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 604
Suderinamas su šiais įrenginiais	mašinų M6811
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai ML6227Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MT6820
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6003M
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6629
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6955

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NX560X
Apsauga nuo perkaitimo	Taip
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LJ77-JO
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7740
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8472
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LM98-AU
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote NS85-JN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TM80-RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TS44-HR
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5749ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8573G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6463WLMIB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3242

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5745Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5611AWLMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5102
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5114WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9302
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 7110
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TJ65-AU
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TR83-SB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell SB86
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire E5-572G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5022WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 531LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 541XCi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 612TXC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai 8550
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MT3420
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX3142M
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6124
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6650h
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX8710
Gamintojas	Greencell
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 7730
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 7740Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LE11-BZ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LS44-HR
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TK37-AV

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TM85-JU
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TV44-HC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8572
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5520G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 7220G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6550
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5502ZWXCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 5410
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5103
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5685
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5622WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote MX37-T
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TJ71-SB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote MZ36-R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4060LCii
Suderinamas su šiais įrenginiais	Delta Electronics ADP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5042WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 533XVi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 550XV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 614TXV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai ML3706
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MT6020
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX3414
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6400
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6919
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NX500

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LJ67-CU
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7735
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4750G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LM86-GN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote NM86-JN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TK85-SB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TM94-RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire V3-571
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6495
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6413
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2428
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5745G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2483WXM

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2491WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5652WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4282
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4672WLMiB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5732ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TJ76-JO
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell GP3
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5830TG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5020LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9503EWSMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 536
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 604TER
Suderinamas su šiais įrenginiais	eMachines W4605

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai ML6228
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MT6830
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6004M
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6629h
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6961
Suderinamas su šiais įrenginiais	Gateway NX560XL
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5335
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5320
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7740G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8472G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LM98-CP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TE11-BZ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TM81-RB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TS44-SB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5750
Suderinamas su šiais įrenginiais	eMachines MS2305
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6464
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3282NWXMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7739
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5611ZWLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5102AWLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5115WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9303WSMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 7510
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TJ65-CU
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TR85-DT

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell SB88
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire V3-472
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5022WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 531XC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 541XV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 612TXCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai 8550 GB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MT3423
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX3143M
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6124h
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6708
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX8711
SPALVA	

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 7730G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 7740ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LE69-KB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LS44-SB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TK81-RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TM86-GN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TV44-HR
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8572T
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5530
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5561AWXMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6553
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5502ZWXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 5510

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5103WLMIP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5685WLHI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5670WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote MX37-U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TJ72-RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote MZ36-T
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4060LM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire M5-583P
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5043
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 534
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 551
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 614TXVCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai ML6000

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MT62
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX3416
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6410
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6920
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NX500S
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LJ67-DT
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7735G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5542
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LM86-GO
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote NM87-GN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TK87-GN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TM94-SB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire V3-731

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6495G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6413LMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2470
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5745P
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2484WXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4285
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5683
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4282WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4674LMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7315
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TJ76-JU
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell GP3W
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire E5

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5021
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9503WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 536LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 610
Suderinamas su šiais įrenginiais	„eMachines W4620“.
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MP8708
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MT6840
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6005M
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6630
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX8000
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NX570
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5535
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5700

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7730
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8472T
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LM98-GO
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TE11-HC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TM81-SB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TS45-HR
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5750G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 7720G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6464WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3282WXML
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7739G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5612AWLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5102AWLMIP

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5613ANWLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9304
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 7512AWSMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TJ65-DT
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TR86-BU
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell SB89
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire V3-472G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5023
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 531XCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 542
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 612TXV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai M680
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MT3700

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX3300
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6128
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6708h
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX8716b
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LJ61-SB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8572TG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LM81-RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LV11-HC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TK81-SB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TM86-JO
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5350
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8572Z

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5530G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5562WXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6593
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5504WXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis Extensa 5513WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5110
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Extensa 5513AWLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5673WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote MX37-V
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TJ72-SB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote MZ36-U
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4022WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire R7

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5044
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 534LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 551XV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8200
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai ML6018
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MT6220
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX3417
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6441
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6927
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NX500X
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LJ71-RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7735Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5542G

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LM86-GU
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote NM87-JN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TK87-GO
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TM97-GN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire V3-771
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6595G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6413WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5561
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5745PG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3260WXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4285WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5683WILI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4284

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4674WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell MS2267
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TJ76-NJ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell MGM00
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6594e
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5021LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9503WSMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 540
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 610TXC
Suderinamas su šiais įrenginiais	eMachines W4630
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MP8709
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MT6841
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6020

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6631
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX8500
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NX570S
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5236
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5710
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7730G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8472TG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LM98-GU
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TE11-HR
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TM82-RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TS45-SB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5750TG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Extensa Steel 5120

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6464WLMIB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3284
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7739Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5612WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5102AWLMIP120
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5632
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9305
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 7512WSMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TJ66-AU
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TR86-DM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire V5-471P
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire V3-472P
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5023WLMi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 531XV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 542LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 612TXVI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai M685
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MT3705
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX3310
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6130
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6710
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX8720
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LJ63-RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7720
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire V3-571G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LM81-SB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LV44-HC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TK83-RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TM86-JP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7741
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire E1-731
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 7320
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5563WXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6593G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5572AWXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2490
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5611
Suderinamas su šiais įrenginiais	Plieninis Extensa 5513NWMLI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5674WLHi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote MX45-P
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TJ73-RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote MZ36-V
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4104WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire R7-571
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 1520
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 534LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 553
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8202WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai ML6020
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MT6450
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX3420
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6442

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6928
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NX510
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LJ71-SB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7735ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5744Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LM86-JN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote NM87-JO
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TK87-GU
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TM98-GN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5253
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6595T
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6414
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5562

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5820
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3262WXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4202
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5112
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4284WLMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5100
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell MS2273
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TJ77-GN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell MGP00
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6594eG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5021LMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9504
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 540LCi

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 610TXV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai 8000
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MT3000
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MT6910
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6030
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6633
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX8520
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell Easy
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5242
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5710G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7730Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8473
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LM98-JN

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	PACKARD BELL Easynote TK11-BZ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TM82-SB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TSX62-HR
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5750Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 5420
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6465
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3284WXML
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7739ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5613AWLMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5102AWLMIP80
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5633
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9520
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 7513WSMI

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TJ66-CU
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TR86-MD
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire V5
Suderinamas su šiais įrenginiais	Extensa plieno EX2509
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5024
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 531XVi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 542LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 613
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai ML3000
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MT3707
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX3311
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6135
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6750

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX8730
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LJ63-SB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7720G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire E1-771G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LM82-RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote NE11-HC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TK83-SB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TM87-GN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7741G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire E1-731G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 7720
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2428AWXMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5820TG

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5573ZWXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2490WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5611A
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2491LCI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5675WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote MX51-B
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TJ73-SB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote SB88-P
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell Easynote MB85-P
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire R7-571G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9500
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 534TL
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 600

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8204WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai ML6226
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MT6451
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX3422
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6444h
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6930
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NX510S
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LJ73-RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7736
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6495T
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LM86-JO
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote NM98-GU
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TK87-JN

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TM98-JO
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5253G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6595TG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6414LMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5562NWXMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5820G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2451WLCI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4202LMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5112NWLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4290
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5110
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TH36-AU
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TJ77-JN

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell MGP20
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire M5
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5021NWLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9504WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 540LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 610TXVi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai 8500
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MT3100
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MT6916
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6035
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6633h
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX8523
Antgalio dydis	5,5–1,7 mm

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5535G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5710Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7730ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8473T
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LM98-JO
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TK13-BZ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TM83-RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TSX66-HR
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7750
Suderinamas su šiais įrenginiais	Extensa Steel 5420G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6465WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3302WXM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7745Z

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5632WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5102AWLMIP80F
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5633NWLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5600AWLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 7514
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TJ66-DM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TR86-TD
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire V5-551
Suderinamas su šiais įrenginiais	Extensa Steel EX2510
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5024LMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 533
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 543
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 613TXC

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai ML3108
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MT3708
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX3311b
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6137
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6830
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX8738
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LJ65-AU
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7720Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire E1-772G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LM83-RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote NM85-GN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TK85-CV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TM87-GU

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7741Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire E1-771
Suderinamas su šiais įrenginiais	Prailgintas plienas 5130
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3242NWXMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LK11-BZ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5575ZNWXMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4202WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5611Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3900
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9510
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote MX52-B
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TJ74-RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote SB89-P

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5534
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire V5-552PG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9500WSMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 534XC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 600TER
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8431
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai ML6226B
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MT6452
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX3700
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6445
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6931
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NX510X
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LJ73-SB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7736G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6495TG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LM87-JN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote NM98-JN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TK87-JU
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TM99-GN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5733
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 7340
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6452
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5563
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5820T
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5030
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5200

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5112WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5610
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5612WSMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TJ61-RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TJ77-JU
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell MGP30
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8471
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5021WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9504WSMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 541
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 611
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai 8510
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MT3110C

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MT6920
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6100
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6640
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX8525
Amperatūra	4,74A
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5535Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7230
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 7230
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8473TG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LM98-JU
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TK36-AU
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TM83-SB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TV11-CM

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7750G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 7520
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 6465WLMIB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 3304WXMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4314WXMI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5633WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5102WLCI
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5633WLM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5601
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 7514WSMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TJ66-DT
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5517
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire V5-471

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Extensa Steel EX2510G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5024WLCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 533LC
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 543LCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 613TXCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai ML3108B
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MT3710
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX3400
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6200
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6900
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX8740
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LJ65-AV
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7720ZG

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire V3-531G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LM83-SB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote NM85-GO
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TK85-GN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TM87-JN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 7741ZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire V3-471
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 5230
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 2423WXML
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote LK12-BZ
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5583NWXMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4230
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5612

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 4203
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9525WSMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote MX52-F
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell EasyNote TJ75-GN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Packard Bell GM
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 5410
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire V5-572G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer Aspire 9501WLMi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 534XCi
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 602
Suderinamas su šiais įrenginiais	Acer TravelMate 8471G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai ML6227
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MT6723

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX3701
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6625
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai MX6940
Suderinamas su šiais įrenginiais	Vartai NX550