


Žalia elementų baterija VGP-BPS35A, skirta Sony Vaio SVF14 SVF15 Fit 14E 15E

Generuota 2024-05-19



Pavadinimas

Aprašymas

Suderinamas su šiais įrenginiais

Sony Vaio SVF1521F

Suderinamas su šiais įrenginiais

Sony Vaio SVF1521H

Suderinamas su šiais įrenginiais

Sony Vaio SVF1521H1E

Suderinamas su šiais įrenginiais

Sony Vaio SVF1521H1R

Suderinamas su šiais įrenginiais

Sony Vaio SVF1521H2E

Suderinamas su šiais įrenginiais

Sony Vaio SVF1521H6E

Suderinamas su šiais įrenginiais

Sony Vaio SVF1521HST

Suderinamas su šiais įrenginiais

Sony Vaio SVF1521I4E

Suderinamas su šiais įrenginiais

Sony Vaio SVF1521I6E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521J
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521J1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521J1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521J2E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521J6E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521J7E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521JCG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521GST
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521GSG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521F1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521F2E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521F6E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521F8E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521FCG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521FST
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521G
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521G1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521G2E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521G2R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521G4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521G6E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521G7E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521GSA
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521GSF
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521JST
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521K

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521K1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521MSF
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521MSG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521N1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521N1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521N4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521N6E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521NST
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521O4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521O6E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521P
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521P1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521P1R

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521P2E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521P6E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521PST
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521MSA
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521M6E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521K1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521K2R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521K6E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521KCXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521KSN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521L
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521L1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521L1R

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521L2R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521L6E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521LST
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521M
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521M1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521M1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521M4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521Q
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14415SG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15217CG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15217SG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15218SA
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15218SF

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15218SG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15218SH
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15218SN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15219
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15219CG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15219SA
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15219SN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521A
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521A1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521A2E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521A4R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15216SG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15216SF

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14416SG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15211SN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15212
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15212SN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15213
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15213SA
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15213SH
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15213SN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15214
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15215
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15215SH
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15215SN

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15216SA
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15216SAB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521A6E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521A7E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521ASN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521CSG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521D
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521D1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521D2E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521D2R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521D4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521D6E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521D7E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521DSG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521E1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521E2E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521E4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521E6E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521E7E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521C7E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521C2E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521B
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521B1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521B1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521B2E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521B4R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521B6E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521B7E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521BYA
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521BYAB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521BYF
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521BYG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521BZA
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521BZF
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521BZG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521E8E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532A4E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532I4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532J1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532J4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532K1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532K4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532L1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532L4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532M1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532M4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532N4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532O4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532P1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532P1R

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532P4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532Q1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532H4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532H1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532ACXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532ACXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532ACYW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532AGXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532B
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532B4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532C1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532C4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532C5E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532D4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532E4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532F1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532F4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532G1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532G4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532Q2E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532Q4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532QST
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532W4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532WST
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532X1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532XST

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532YST
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532Z1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532ZST
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1541
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15413SN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15414
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15416
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15416ST
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15417
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15417ST
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1541M1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532W1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532VST

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532R1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532R4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532RST
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532S2E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532S4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532S8E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532SST
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532T1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532T4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532TST
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532U1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532U4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532UST

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532V2E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532V4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1541M1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521Q1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521S8R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521SST
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521T
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521T1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521T2E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521T4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521TST
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521U4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521UST

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521V
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521V1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521V4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521V6E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521VST
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521W
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521S8E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521S6E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521Q1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521Q4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521Q6E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521QST
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521R1E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521R1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521R2E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521R2R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521R4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521R6E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521RST
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521S
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521S2E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521S2R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521S4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521W1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521WST
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521X

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1531A
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1531B
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1531C4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1531C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1531FCG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1531GSA
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1531GSAB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1531GSF
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1531GSG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1531JCG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15324
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15328

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15329
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532A
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15319SN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15319CG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521X1R
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521X6E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521XST
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521Y
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521Y4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521YST
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521Z
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521Z1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521Z1R

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521Z2E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521Z4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521ZST
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1531
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15318SH
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15318SN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532A1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1432ACXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521HSTW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521L2RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521L4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521L6EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521LSTB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521M1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521M1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521M1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521M6EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521M6EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521MCXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521N1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521N1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521N6EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521NSTB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521NSTW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521L1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521L1RB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521I6EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521J1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521J1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521J1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521J1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521J4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521J6EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521JCXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521JSTB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521K1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521K1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521K1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521K2RW

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521K6EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521L1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521P1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521P1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521P1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521S8EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521S8RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521SSTW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521T1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521T2EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521TSTB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521USTW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521V1EB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521V1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521V6EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521VSTW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521W1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521W4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521WSTB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521X1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521S6EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521S2EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521P2EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521P2EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521P4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521P6EW

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521PSTW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521Q1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521Q1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521Q6EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521QSTB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521R1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521R2EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521R2RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521R6EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521RSTW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521S2EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521X1RW
GARANTIJA	12 mėnesių

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15214CXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15215CXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15215CXP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF152190X
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521A1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521A1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521A2EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521A2EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521A4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521A4RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521A6EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521A6EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521AGXB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521B1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521B1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15214CXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15213CXW
TALPA	2200 mAh
Įtampa	14,8 V (14,4 V)
Spalva	
Gamintojas	Žalioji ląstelė
Apsauga nuo perkaitimo	Taip
Ląstelių skaičius	4
Ląstelių technologija	Ličio jonų
Ląstelių gamintojas	Žalioji ląstelė
Apsauga nuo perkrovimo	Taip
Prekės kodas	SY18
Suderinamas su šiais baterijų modeliais	VGP-BPS35A

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais baterijų modeliais	VGP-BPS35
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1541M1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15212CXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521B1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521B2EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521B4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521ECXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521F2EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521F4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521F6EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521F6EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521F8EB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521FSTW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521G1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521G2RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521G6EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521GSTB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521H1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521H1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521H6EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521H6EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521E6EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521E6EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521BCXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521BGXB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521C2EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521C2EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521C4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521C6E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521C6EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521D1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521D1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521D2EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521D6EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521DCXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521E1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521E1RW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521E2EW

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521HCXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14217
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421ACXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421ACXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421B
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421BSG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421C
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421C4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421D
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421D4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421DCXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421DSG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421E2E

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421E4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421ESG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421F4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421G4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421A4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421A
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14217CG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14217CXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14217CXP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14217CXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14217SG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14218SA
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14218SG

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14218SH
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14218SN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14219
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14219SA
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14219SF
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14219SFB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14219SG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14219SGB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421H4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421L
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421L1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421X2E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421Z

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421Z2E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421Z2EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421Z2EP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421Z2EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14318SG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14318SH
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14319SG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1432
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14325
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14325CXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14325CXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14325PLB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14329

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421X1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421V1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421MSG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421MSGW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421P
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421P2E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421P2EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421P2EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421S
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421S1E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421S1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421S1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421T

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421TST
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421TSTB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421TSTW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421UST
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1432A
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521X4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15414CXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15416CXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15416STW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15417STB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1541M1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio Fit
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14213CXP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14214CXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF142190X
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421B4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421BPXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421L1EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF143290X
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15414CXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532BCXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521X6EW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521XSTW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521YSTB

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521Z1EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521Z1RB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521Z2EB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521ZSTB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1531A4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1531B4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15324CXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF15328CXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF153290S
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF153290X
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532APXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532BCXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1432ACXW

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521C5E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521GCXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14213CXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14213SA
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14213SF
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14213SG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14214
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14214CXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14215
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14215CXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14215CXP
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14215CXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14215SC

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14215SH
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14215SN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14216SG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14216SH
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14213
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14212SNB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521H4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1521K4E
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532BGXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532CCXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532CCXW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532DCXB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532DCXP

Pavadinimas	Aprašymas
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1532DCYW
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF152A29M
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF1421
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14211SH
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14211SHB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14212SG
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14212SGB
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14212SN
Suderinamas su šiais įrenginiais	Sony Vaio SVF14216SN